

HT-X720  
HT-X720G

# ระบบดิจิทัลโฮมซีรี่มา คู่มือผู้ใช้

## จินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์  
ภัณฑ์ของซัมซุง

หากต้องการรับบริการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# คุณลักษณะ

## การเปิดแผ่นดิสก์หลายๆ ชนิด

คุณสามารถใช้ระบบโซมซินีมาเปิดแผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ รวมถึง DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW และ DVD±R/RW

## รับรองฮาร์ด USB

คุณสามารถเชื่อมต่อและเล่นไฟล์จากอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่าน USB ภายนอก เช่น เครื่องเล่น MP3, แฟลชเมมโมรี่ USB โดยใช้ฟังก์ชัน USB HOST ของโซมซินีมา

## ฟังก์ชันพักหน้าจอโทรทัศน์

หากเครื่องเล่นอยู่ในโหมดหยุดเป็นเวลา 3 นาที โลโก้ของซัมซุงจะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ HT-X720/HT-X720G จะสลับไปยังโหมดประหยัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหลังจากที่อยู่ในโหมดพักหน้าจอเป็นเวลาเกิน 20 นาที

## ฟังก์ชันประหยัดไฟฟ้า

HT-X720/HT-X720G จะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติหลังจากที่อยู่ในโหมดหยุดนานเกิน 20 นาที

## การแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์ในแบบที่เลือกเองได้

HT-X720/HT-X720G ยังยอมให้คุณเลือกภาพโปรดในระหว่างเล่น JPEG, ดีวีดีพร้อมดั่งภาพนั้นเป็นวอลล์เปเปอร์ของภาพพื้นหลังของคุณ

## HDMI

HDMI จะส่งสัญญาณเสียงและภาพวิดีโอด้วยดีวีดีพร้อมกัน พร้อมให้ภาพที่มีความคมชัดกว่า

## ฟังก์ชัน AV SYNC

สัญญาณวิดีโออาจช้ากว่าสัญญาณเสียงเมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับโทรทัศน์ดิจิทัล

คุณสามารถชดเชยสิ่งนี้ได้ด้วยการปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงเพื่อให้พอดีกับสัญญาณวิดีโอ

## ฟังก์ชัน Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ คือฟังก์ชันที่สามารถนำมาใช้เพื่อใช้งานตัวเครื่องหลักผ่านรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซัมซุง ด้วยการเชื่อมต่อโซมซินีมาเข้ากับโทรทัศน์ซัมซุงผ่านสาย HDMI (มีเฉพาะในโทรทัศน์ซัมซุงที่สนับสนุน Anynet+ เท่านั้น)

## ฟังก์ชัน Bluetooth

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อสนุกกับเพลงที่มีพลังเสียงระดับสเตอริโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องต่อสายต่างๆ ให้ยุ่งยาก!


## BD Wise

BD Wise จะปรับค่าผลิตภัณฑ์ซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้ ให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัตินี้เปิดใช้งานได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้ เชื่อมต่อระหว่างกันโดยใช้สายสัญญาณ HDMI

## สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ด้านล่าง

			
สายวีดีโอ	เสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม	คู่มือผู้ใช้	รีโมทคอนโทรล/ ถ่าน (ขนาด AAA)

# ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

## คำเตือนด้านความปลอดภัย

หากต้องการลดความเสี่ยงจากไฟดูด ห้ามแกะฝาครอบด้านหน้า (หรือด้านหลัง) ออก


ไม่มีชิ้นส่วนใดภายในเครื่องที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง โปรดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ลงมือซ่อม



สัญลักษณ์นี้หมายถึงมี "แรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตราย" อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลได้



สัญลักษณ์นี้หมายถึงคำแนะนำที่สำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์



## ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1

เครื่องเล่นคอมแพคตดิสก์นี้จัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 การใช้ระบบควบคุม

การปรับเปลี่ยนหรือการทำตามขั้นตอนอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้อาจทำให้สัมผัสกับรังสีที่เป็นอันตราย

**ข้อควรระวัง:** รังสีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดและปลดล็อก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลำแสง

**คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้หรือไฟดูด อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดนความชื้นหรือฝน

**ข้อควรระวัง:** เพื่อป้องกันไฟดูด ให้เสียบปลั๊กด้านที่เป็นแผ่นกว้างเข้ากับช่องเสียบปากกว้างให้แน่น



- จะต้องเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการต่อสายดินป้องกัน
- ในการถอดอุปกรณ์ออกจากสายไฟหลัก จะต้องดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบหลักก่อน เพื่อให้ปลั๊กหลักพร้อมสำหรับการใช้งาน

## ข้อควรระวัง


- ต้องไม่ให้ผลิตภัณฑ์นี้โดนน้ำหรือน้ำกระเด็นใส่ และห้ามวางของที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวน์บนผลิตภัณฑ์
- ปลั๊กหลักของเครื่องนำมาใช้เป็นตัวตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ และต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลา

# ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย


## มาตรการป้องกัน




ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านของคุณตรงกับที่ระบุในสติกเกอร์ที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องเล่น วางเครื่องเล่นของคุณในแนวอนบนที่ตั้งที่เหมาะสม (เฟอร์นิเจอร์) โดยให้มีที่ว่างรอบๆ เพื่อระบายอากาศ (7.5~10 ซม.) ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศ อย่างวางของไวบนเครื่องเล่น อย่างวางเครื่องเล่นบนเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความร้อน ก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดใส่แผ่นดิสก์วางอยู่ เครื่องเล่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง การปรับเครื่องเล่นทีวีติมาไว้ที่โหมดพักรอไม่ถือว่าเป็นการปิดกระแสไฟฟ้า เพื่อปิดกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าเครื่องเล่นอย่างสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กหลักของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผนัง โดยเฉพาะเมื่อไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน



ถอดปลั๊กหลักไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องออกจากเต้าเสียบที่ผนังในขณะที่ฝนตกพายุ




ห้ามเครื่องเล่นโดนแสงแดดหรือแหล่งความร้อนอื่นๆ โดยตรง เพราะอาจทำให้เครื่องร้อนเกินไปและเครื่องขัดข้องได้



ป้องกันเครื่องเล่นจากความชื้น (เช่น จากแจกัน) และความร้อนมากเกินไป (เช่น บริเวณที่มีเปลวไฟ) หรืออุปกรณ์ที่สร้างสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้า (เช่น ลำโพง) ถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับหากเครื่องเล่นขัดข้อง เครื่องเล่นนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในระดับอุตสาหกรรม ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อการใช้งานเป็นส่วนตัวเท่านั้น

อาจเกิดการควบแน่นได้หากจัดเก็บเครื่องเล่นหรือดิสก์ไว้ในที่ๆ เย็น หากขนย้ายเครื่องเล่นในฤดูหนาว ให้รอประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนนำเครื่องเล่นมาใช้เพื่อให้อุณหภูมิเครื่องเล่นเท่ากับอุณหภูมิห้อง



แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเนื่องจากฟ้าผ่าอาจทำให้เครื่องชำรุดเสียหาย ถ่านที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ห้ามทิ้งถ่านรวมกับขยะทั่วไปในครัวเรือน

# สารบัญ

คุณลักษณะ	2	สิ่งที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	3	ค่าเตือนด้านความปลอดภัย
	4	มาตรการป้องกัน
ทำความรู้จัก	7	ไอคอนที่นำมาใช้ในคู่มือ
	8	แผ่นดิสก์ที่เล่นได้
	8	ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!
	8	การป้องกันการทำสำเนา
	9	ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์
คำอธิบาย	10	แผงด้านหน้า
	11	แผงด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล	12	ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล
	14	การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล
การเชื่อมต่อ	16	การต่อลำโพง
	18	การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ
	19	BD WISE (ผลิตภัณฑ์ซิมซิงเท่านั้น)
	20	ฟังก์ชัน HDMI (เลือกได้)
	21	การต่อสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์ภายนอก
	23	การต่อเสาอากาศคลื่นเอพเอ็ม
ก่อนใช้โซมซีนีมาของคุณ	24	ก่อนใช้โซมซีนีมาของคุณ
เปิดเล่น	25	เล่นแผ่นดิสก์
	26	เปิดเล่น MP3/WMA-CD
	27	เล่นไฟล์ JPEG
	28	เล่น DIVX
	30	การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น
	37	การใช้ BLUETOOTH
	39	การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB

## การตั้งค่าระบบ 41

- 41 การตั้งค่าภาษา
- 41 การตั้งค่าโหมด HDMI VIDEO OUT
- 42 การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์
- 43 การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง (ระดับเรตติ้ง)
- 43 การตั้งค่ารหัสผ่าน
- 44 การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์
- 44 วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้งค่าที่คุณทำ
- 45 การตั้งค่า DRC (Dynamic Range Compression)
- 45 การตั้งค่า AV SYNC
- 46 การตั้งค่าเสียง HDMI
- 46 การตั้งค่าเสียง

## วิทยุ 47

- 47 การฟังวิทยุ
- 47 การตั้งค่าสถานีไว้วงหน้า

## ฟังก์ชันสะดวกใจ 48

- 48 ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว
- 48 ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง
- 48 การปรับความสว่างของหน้าจอ
- 49 V-SOUND (เสียงเสมือนจริง)
- 49 ฟังก์ชันสเตอโพนเสมือนจริง
- 50 S.VOL (เสียงนุ่ม)
- 50 ปรับอัตราส่วนเสียงเบส/สัญญาณเสียง
- 51 การรีเซ็ตขั้นต้น

## วิธีแก้ปัญหา 52

- 52 วิธีแก้ปัญหา

## รายการรหัสภาษา 54

- 54 รายการรหัสภาษา

## ภาคผนวก 55

- 55 ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์
- 56 ภาคผนวก

# ทำความเข้าใจ

## ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้

ต้องตรวจสอบค่าจำกัดความของค่าต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนอ่านคู่มือผู้ใช้

### ไอคอนที่นำมาใช้ในคู่มือ

ไอคอน	คำ	คำ
	DVD	คำนี้หมายถึงฟังก์ชันที่นำมาใช้ให้กับแผ่น DVD หรือ DVD-R/DVD-RW ที่ถูกบันทึกและไฟล์ในโหมดดีวีดี
	CD	คำนี้หมายถึงฟังก์ชันที่นำมาใช้ให้กับแผ่น CD ข้อมูล (CD-R หรือ CD-RW)
	MP3	คำนี้หมายถึงฟังก์ชันที่นำมาใช้ให้กับแผ่น CD-R/-RW รวมถึง USB
	JPEG	คำนี้หมายถึงฟังก์ชันที่นำมาใช้ให้กับแผ่น CD-R/-RW รวมถึง USB
	DivX	คำนี้หมายถึงฟังก์ชันที่นำมาใช้ให้กับแผ่น MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R หรือ CD-RW)
	ข้อควรระวัง	คำนี้หมายถึงกรณีที่ฟังก์ชันไม่ทำงานหรืออาจมีการยกเลิกการตั้งค่า
	หมายเหตุ	คำนี้หมายถึงเคล็ดลับหรือคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าที่จะช่วยให้แต่ละฟังก์ชันทำงาน

- ในคู่มือนี้ คำแนะนำที่รวมคำว่า "ดีวีดี ( )" จะนำมาใช้กับแผ่น DVD-VIDEO และ DVD-R/-RW ที่บันทึกในโหมดดีวีดีและไฟล์ในโหมดดีวีดี ในกรณีที่พูดถึงดีวีดีชนิดพิเศษ ดีวีดีนั้นจะถูกระบุแยกต่างหาก
- ถ้าไม่ได้บันทึกแผ่นดิสก์ DVD-R/-RW ในรูปแบบ DVD Video อย่างเหมาะสม แผ่นดิสก์จะไม่สามารถเปิดเล่น

## เกี่ยวกับการใช้คู่มือผู้ใช้นี้

- 1) ต้องคุ้นเคยกับคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ (โปรดดูที่หน้า 3~4)
- 2) หากเกิดปัญหา ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อวิธีแก้ปัญหา (โปรดดูที่หน้า 52~53)

## ลิขสิทธิ์

©2009 Samsung Electronics Co., Ltd.

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามผลิตซ้ำหรือคัดลอกส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือผู้ใช้นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตจาก Samsung Electronics Co., Ltd.



# ทำความรู้จัก



**DVD (Digital Versatile Disc)** ให้ทั้งภาพและเสียงอันน่าเร้าใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณระบบเสียงเซอร์ราวด Dolby Digital และเทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณวิดีโอ MPEG-2 ตอนนี้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็คสมจริงได้จากภายในบ้าน ประหนึ่งนั่งอยู่ภายในโรงภาพยนตร์หรือห้องแสดงคอนเสิร์ต



ระบบโซนนิ่งแผ่นและดิสก์ถูกเข้ารหัสตามพื้นที่ รหัสภูมิภาคเหล่านี้จะต้องตรงกันเพื่อเล่นแผ่นดิสก์ หากรหัสไม่ตรงกัน จะไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ ดูรายละเอียดหมายเลขภูมิภาคสำหรับเครื่องเล่นนี้ได้จากแผงด้านหลังของเครื่องเล่น (ระบบโซนนิ่งแผ่นของคุณจะเล่นแผ่น DVD ที่ติดฉลากรหัสพื้นที่ที่ตรงกันเท่านั้น)

## แผ่นดิสก์ที่เล่นได้

ชนิดแผ่นดิสก์	เครื่องหมาย (โลโก้)	สัญญาณที่บันทึก	ขนาดแผ่นดิสก์	เวลาเล่นสูงสุด
DVD-VIDEO		VIDEO	12 ซม.	ประมาณ 240 นาที (ด้านเดียว)
				ประมาณ 480 นาที (สองด้าน)
			8 ซม.	ประมาณ 80 นาที (ด้านเดียว)
				ประมาณ 160 นาที (สองด้าน)
AUDIO-CD		AUDIO	12 ซม.	74 นาที
			8 ซม.	20 นาที
DivX		AUDIO + VIDEO	12 ซม.	—
			8 ซม.	—

## ห้ามใช้แผ่นดิสก์ชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้!

- ไม่สามารถเล่นแผ่น CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM และ DVD-RAM บนเครื่องเล่นนี้ได้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <WRONG DISC FORMAT> (รูปแบบแผ่นดิสก์ไม่ถูกต้อง) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
- แผ่นดีวีดีที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเล่นบนเครื่องเล่นนี้ หากเล่นแผ่นดิสก์เหล่านี้ ข้อความ <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> (ไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์นี้ ตรวจสอบรหัสภูมิภาค) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์

## การป้องกันการทำสำเนา

- แผ่นดีวีดีจำนวนมากถูกเข้ารหัสด้วยระบบป้องกันการทำสำเนา ด้วยระบบนี้ คุณควรเชื่อมต่อระบบโซนนิ่งแผ่นมาโดยตรงกับทีวีของคุณเท่านั้น ไม่ใช่ VCR การต่อเข้ากับ VCR จะทำให้ภาพที่ได้จากแผ่นดีวีดีที่ป้องกันการทำสำเนาบิดเบี้ยว
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ไว้ภายในเครื่อง โดยป้องกันด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสหรัฐฯ และสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ Macrovision Corporation และผู้เป็นเจ้าของสิทธิอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์นี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก Macrovision Corporation และมีขึ้นสำหรับการใช้รับชมภายในบ้านและการรับชมในวงจำกัดเท่านั้นแม้แต่ได้รับอนุมัติจาก Macrovision Corporation ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือแยกส่วนประกอบ

## ชนิดและคุณลักษณะจำเพาะของแผ่นดิสก์

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่สนับสนุนไฟล์ Secure (DRM) Media

### ❖ แผ่นดิสก์ CD-R

- แผ่นดิสก์ CD-R บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกแผ่นดิสก์ (เครื่องบันทึกซีดีหรือคอมพิวเตอร์) และสภาพของแผ่นดิสก์
- ใช้แผ่นดิสก์ CD-R ขนาด 650MB/74 นาที ห้ามใช้แผ่นดิสก์ CD-R เกิน 700MB/80 นาที เพราะอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
- แผ่นดิสก์ CD-RW (เขียนทับได้) บางแผ่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
- เฉพาะ CD-Rs ที่ "ปีด" ได้อย่างเหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์ หากปิดช่วงของการเปิดแผ่นแต่ยังไม่เปิดแผ่นดิสก์ค้างไว้ คุณอาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้อย่างสมบูรณ์

### ❖ แผ่นดิสก์ CD-R MP3

- เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ MP3 อยู่ในรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
- ชื่อไฟล์ MP3 ควรประกอบด้วยอักขระ 8 ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มีเว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
- ใช้แผ่นดิสก์ที่บันทึกด้วยอัตราข้อมูลสำหรับการบีบอัด/การคลายข้อมูลมากกว่า 128Kbps
- เฉพาะไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น "mp3" และ "MP3" เท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้
- เฉพาะดิสก์ที่ถูกเขียนหลายๆ ช่วงต่อเนื่องกันเท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีส่วนที่ว่างอยู่บนแผ่นดิสก์ Multisession แผ่นดิสก์นั้นจะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนที่ว่างอยู่
- ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถูกปิด อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อเริ่มต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ได้
- สำหรับไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยรูปแบบ Variable Bit Rate (VBR) เช่น ไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยอัตราบีตต่ำและอัตราบีตสูง (เช่น 32Kbps ~ 320Kbps) เสียงอาจกระโดดในระหว่างเปิดเล่น
- สามารถเปิดเล่นได้สูงสุดไม่เกิน 500 แทร็คต่อแผ่นซีดีหนึ่งแผ่น
- สามารถเปิดเล่นได้สูงสุดไม่เกิน 300 โฟลเดอร์ต่อแผ่นซีดีหนึ่งแผ่น

### ❖ ไฟล์ CD-R JPEG

- เฉพาะไฟล์ที่มีส่วนขยายเป็น "jpg" เท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้
- ถ้าแผ่นดิสก์ไม่ถูกปิด อาจใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อเริ่มต้นเปิดเล่น และอาจไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ได้
- เปิดเล่นได้เฉพาะแผ่นดิสก์ CD-R ที่มีไฟล์ JPEG อยู่ในรูปแบบ ISO 9660 หรือรูปแบบ Joliet
- ชื่อไฟล์ JPEG ควรประกอบด้วยอักขระ 8 ตัวหรือน้อยกว่า ไม่มีเว้นวรรคหรืออักขระพิเศษ (. / = +)
- เฉพาะดิสก์ที่ถูกเขียนหลายๆ ช่วงต่อเนื่องกันเท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้ ถ้ามีส่วนที่ว่างอยู่บนแผ่นดิสก์ Multisession แผ่นดิสก์นั้นจะเปิดเล่นได้เฉพาะจนถึงส่วนที่ว่างอยู่
- สามารถจัดเก็บภาพได้สูงสุดไม่เกิน 9,999 ภาพต่อแผ่นซีดีหนึ่งแผ่น
- เมื่อเล่นแผ่นซีดีภาพจาก Kodak/Fuji เฉพาะไฟล์ JPEG ในโฟลเดอร์รูปภาพเท่านั้นที่สามารถเปิดเล่นได้
- แผ่นดิสก์รูปภาพอื่นที่ไม่ใช่จากซีดีภาพของ Kodak/Fuji อาจใช้เวลาเริ่มต้นเปิดเล่นนานขึ้นหรืออาจไม่สามารถเปิดเล่นได้เลย


### ❖ แผ่นดิสก์ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- ทั้งยังไม่สนับสนุนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น : QPEL, GMC, ความคมชัดสูงกว่า 800 x 600 พิกเซล เป็นต้น)
- ส่วนที่มีอัตราเฟรมสูง ๆ อาจไม่สามารถเปิดเล่นได้ในขณะที่เล่นไฟล์ DivX

**DivX®** เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างโดย **DivX, Inc.** อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ **DivX Certified** หรือ **DivX Ultra Certified** อย่างเป็นทางการที่เล่นวิดีโอ **DivX** ได้


# คำอธิบาย

## แผงด้านหน้า



1 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง	5 ปุ่มหยุด (■)	9 ถาดใส่แผ่นดิสก์
2 ปุ่ม EJECT	6 ปุ่มเล่น/พักเล่น (▶  )	10 ช่องสัญญาณแฮดโฟน
3 ปุ่มฟังก์ชัน	7 ปุ่มปรับขึ้นและข้าม (▶▶ )	11 ช่องสัญญาณ AUX IN 1
4 ปุ่มปรับลงและข้าม (◀◀ )	8 การควบคุมระดับเสียง	12 ช่อง USB


## แผงด้านหลัง



1 ขั้วต่อสัญญาณออกลำโพง	เชื่อมต่อลำโพงซ้าย ขวาและลำโพงซับวูฟเฟอร์
2 ช่องสัญญาณออกคอมโพเนนต์วิดีโอ	ต่อโทรทัศน์ที่มีสายส่งสัญญาณคอมโพเนนต์วิดีโอเข้ากับช่องต่างๆ เหล่านี้
3 ช่องสัญญาณวิดีโอออก	ต่อช่องสัญญาณวิดีโอเข้าของโทรทัศน์ (VIDEO IN) เข้ากับช่อง VIDEO OUT
4 ช่องสัญญาณ AUX IN 2	ต่อกับสัญญาณออกอนาล็อก 2CH ของอุปกรณ์ภายนอก (เช่น วีซีอาร์)
5 ช่องสัญญาณสายใยแก้วดิจิทัลเข้าภายนอก	ใช้ช่องนี้เพื่อต่อกับอุปกรณ์ภายนอกที่สามารถส่งออกสัญญาณดิจิทัลได้
6 ช่องสัญญาณ FM 75Ω COAXIAL	ต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม
7 พัดลมระบายความร้อน	พัดลมจะหมุนตลอดเวลาเมื่อเปิดเครื่อง ในขณะที่วางเครื่องเล่น ต้องเผื่อพื้นที่ว่าง 10 ซม. ในทุกๆ ด้านให้กับพัดลม
8 ช่อง HDMI OUT (เลือกได้)	ใช้สาย HDMI ต่อขั้ว HDMI ออกนี้กับขั้ว HDMI เข้าบนโทรทัศน์ของคุณเพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีที่สุด

# รีโมทคอนโทรล

## ส่วนประกอบของรีโมทคอนโทรล



1	ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง	21	ปุ่ม V-SOUND (เสียงเสมือนจริง), V-H/P (สเตอริโอเสมือนจริง)
2	ปุ่มเครื่องรับทีวี	22	ปุ่ม EJECT
3	ปุ่มโทรทัศน์	23	ปุ่ม SOURCE
4	ปุ่มหมายเลข (0~9)	24	ปุ่ม DVD ปุ่มเครื่องจูน ปุ่มพอร์ต ปุ่ม AUX
5	ปุ่มเสียง	25	ปุ่มคำบรรยาย
6	ปุ่มขึ้น	26	ปุ่มพักเล่น
7	ปุ่มข้ามซีดี	27	ปุ่มปิดเสียงชั่วคราว
8	ปุ่มเล่น ปุ่มหยุด ปุ่มค้นหา	28	ปุ่มจูน/ช่อง
9	ปุ่มระดับเสียง	29	ปุ่มกลับ
10	ปุ่มคงเหลือ	30	ปุ่มออก
11	ปุ่มเมนู	31	ปุ่ม TUNER MODE
12	ปุ่มเคอร์เซอร์/ป้อน	32	ปุ่มยกเลิก
13	ปุ่มข้อมูล	33	ปุ่มแก้ไขเสียง
14	ปุ่ม MO/ST	34	ปุ่มปรับสัญญาณเสียง/เสียงเบส
15	ปุ่ม TUNER MEMORY	35	ปุ่มซ้ำ
16	ปุ่ม S.VOL (เสียงนุ่ม)	36	ปุ่มพักเครื่อง
17	ปุ่ม SD/HD	37	ปุ่ม SLOW
18	ปุ่มซูม	38	ปุ่ม CD RIPPING
19	ปุ่มภาพวาง		
20	ปุ่ม LOGO		

**การใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล**

- ยกฝาครอบด้านหลังรีโมทคอนโทรลขึ้นตามภาพ
- ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน ตรวจสอบว่าขั้วต่อของแบตเตอรี่ชี้ "+" และ "-" ตรงกับภาพภายในช่องใส่
- ปิดฝาครอบ

ในการใช้งานทีวีทั่วไป แบตเตอรี่จะมียาอายุใช้งานประมาณหนึ่งปี

ทำตามมาตรการป้องกันเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมหรือแตกตัวของถ่าน:

- ใส่ถ่านที่ถูกขั้วลงในรีโมทคอนโทรล: (+) กับ (+) และ (-) กับ (-)
- ใช้ถ่านในชนิดที่ถูกต้อง ถ่านที่หมดอายุอาจมีแรงดันไฟฟ้าต่างกัน
- ควรเปลี่ยนถ่านพร้อมๆ กันทั้งสองก้อน
- ไม่ให้ถ่านสัมผัสกับความชื้นหรือเปลวไฟ


# รีโมทคอนโทรล

## การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลนี้ควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของโทรทัศน์

### เมื่อใช้โทรทัศน์ร่วมกับรีโมทคอนโทรล


- กดปุ่ม **TV** (โทรทัศน์) เพื่อตั้งรีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
- กดปุ่ม **POWER** (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดโทรทัศน์
- ในขณะที่กดปุ่ม **POWER** (เปิด/ปิดเครื่อง) ค้างไว้ ให้ป้อนรหัสตรงกับยี่ห้อโทรทัศน์ของคุณ
  - หากมีรหัสมากกว่าหนึ่งตัวสำหรับโทรทัศน์ของคุณปรากฏในตาราง ให้ป้อนรหัสทีละตัวเพื่อดูว่ารหัสตัวใดเป็นรหัสที่ถูกต้อง
- ถ้าโทรทัศน์ดับ แสดงว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์
  - คุณสามารถใช้ปุ่ม TV POWER (เปิด/ปิดโทรทัศน์), VOLUME (ระดับเสียง), CHANNEL (ช่องสัญญาณ) และปุ่มตัวเลข (0~9)



- ❗
- รีโมทคอนโทรลอาจไม่ทำงานกับโทรทัศน์บางยี่ห้อ และอาจไม่สามารถใช้งานบางอย่างได้โดยขึ้นอยู่กับยี่ห้อโทรทัศน์ของคุณ
  - หากคุณไม่ได้ตั้งค่ารีโมทคอนโทรลด้วยรหัสสำหรับโทรทัศน์ที่เป็นยี่ห้อของคุณ รีโมทคอนโทรลจะทำงานกับโทรทัศน์ซัมซุงตามค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้

### ฟังก์ชันการทำงานของรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรลสามารถใช้งานได้ในระยะที่เป็นเส้นตรงได้สูงสุดประมาณ 23 ฟุต (7 เมตร) และยังสามารถนำมาใช้ได้งานได้ในมุมแนวนอนไม่เกิน 30° จากเซ็นเซอร์ของรีโมทคอนโทรล




## รายการรหัสสำหรับโทรทัศน์ยี่ห้อต่างๆ

เลข.	ยี่ห้อ	รหัส	เลข.	ยี่ห้อ	รหัส
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brosonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

# การเชื่อมต่อ

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงวิธีการเชื่อมต่อต่างๆ ของเครื่องดิจิทัลโฮมซินีมา กับอุปกรณ์ภายนอก  
ต้องปิดเครื่องและถอดสายไฟออกแล้วก่อนเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่อง

## การต่อลำโพง



### ตำแหน่งของดิจิทัลโฮมซินีมา

วางเครื่องเล่นดีวีดีไว้บนขาตั้งหรือชั้นวาง หรือใต้ชั้นวางโทรทัศน์

### วิธีเลือกตำแหน่งการฟัง

ตำแหน่งการฟังควรมีระยะประมาณ 2.5-3 เท่าของระยะห่างจากหน้าจอโทรทัศน์  
ตัวอย่างเช่น: สำหรับโทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว ตำแหน่งการฟังควรอยู่ที่ประมาณ 2~2.4 ม.  
สำหรับโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว ตำแหน่งการฟังควรอยู่ที่ประมาณ 3.5~4 ม.

### ลำโพงหน้า L R



วางลำโพงเหล่านี้ไว้ด้านหน้าตำแหน่งการฟังของคุณ โดยหันลำโพง (ประมาณ 45°) เข้าหาตัวคุณ  
วางลำโพงเพื่อให้ลำโพงเสียงแหลมอยู่ตำแหน่งที่สูงเท่ากับระดับใบหูของคุณ  
วางส่วนหน้าของลำโพงหน้าให้พอดีกับส่วนหน้าของลำโพงกลางหรือวางเยื้องมาข้างลำโพงกลางเล็กน้อย

### ซับวูฟเฟอร์ SW

ตำแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่สำคัญมากนัก คุณสามารถวางในทุกตำแหน่งที่คุณต้องการ

## การต่อลำโพง

1. กดแท็บขั้วต่อลงที่ด้านหลังของลำโพง
2. สอดสายไฟสีแดงลงในขั้วต่อสีดำ (-) และสายไฟสีแดงลงในขั้วต่อสีแดง (+) แล้วปล่อยแท็บ
3. เสียบปลั๊กเข้าที่ด้านหลังของโฮมซินีมา
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสีของขั้วต่อลำโพงตรงกับสีของปลั๊ก




- ! อย่าปล่อยให้เด็กเล่นกับหรือเล่นใกล้กับลำโพง เพราะเด็กอาจได้รับการบาดเจ็บหากลำโพงหล่นทับ
  - เมื่อต่อสายลำโพงเข้ากับลำโพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว (+/-) ถูกต้อง
  - เก็บซับวูฟเฟอร์ให้พ้นมือเด็กเพื่อไม่ให้เด็กสอดมือหรือสิ่งของอย่างอื่นลงในท่อ (รู) ของลำโพงซับวูฟเฟอร์
  - อย่าแขวนซับวูฟเฟอร์บนผนังผ่านท่อ (รู) นี้
- 
- 📄 หากคุณวางลำโพงใกล้กับโทรทัศน์ สนิบหน้าจออาจเพี้ยนเนื่องจากสนามแม่เหล็กจากลำโพง หากปัญหานี้เกิดขึ้น ให้วางลำโพงห่างจากโทรทัศน์ของคุณ



# การเชื่อมต่อ

## การต่อวิดีโอออกไปยังโทรทัศน์ของคุณ

เลือกหนึ่งในสี่วิธีการเพื่อต่อเข้ากับโทรทัศน์



### วิธีที่ 1: HDMI (เลือกได้)

เชื่อมต่อสายสัญญาณ HDMI (ไม่ได้ให้มาด้วย) จากช่องเสียบ HDMI OUT ที่ด้านหลังของระบบโซมซีเนมาเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนทีวีของคุณ

### วิธีที่ 2: คอมโพเนนต์วิดีโอ

หากโทรทัศน์ของคุณมี Component Video Input ให้ต่อสายสัญญาณ Component Video (ไม่ได้ให้มา) จากช่องเสียบ Component Video Output (Pr, Pb และ Y) ที่ด้านหลังของระบบโซมซีเนมาเข้ากับช่องเสียบ Component Video Input บนทีวีของคุณ

### วิธีที่ 3: คอมโพสิตวิดีโอ

ต่อสายสัญญาณภาพที่ให้มา ระหว่างช่องเสียบ VIDEO OUT ที่ด้านหลังของระบบโซมซีเนมาเข้ากับช่องเสียบ VIDEO IN บนทีวีของคุณ

- ❏ ความคมชัดจากช่องสัญญาณออกคอมโพเนนต์คือ 576i(480i)
- ❏ หากคุณใช้สาย HDMI เพื่อต่อโทรทัศน์ซัมซุงเข้ากับเครื่องเล่นดีวีดี คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์สั่งการทำงานของโซมซีเนมา มีเฉพาะในโทรทัศน์ซัมซุงที่สนับสนุน Anynet+ (HDMI-CEC) เท่านั้น
- ❏ โปรดตรวจสอบโลโก้ *Anynet+* (หากโทรทัศน์ของคุณมีโลโก้ *Anynet+* แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+)

## ฟังก์ชันการตรวจจับ HDMI อัตโนมัติ (เลือกได้)

สัญญาณวิดีโอออกของเครื่องเล่นจะเปลี่ยนเป็นโหมด HDMI โดยอัตโนมัติเมื่อต่อสาย HDMI ในขณะที่เปิดเครื่อง

- ❏ **HDMI (อินเทอร์เฟซมีเดียความคมชัดสูง)**  
HDMI คืออินเทอร์เฟซที่ช่วยให้สามารถส่งสัญญาณดิจิทัลของข้อมูลวิดีโอและข้อมูลเสียงได้โดยใช้ขั้วต่อเพียงขั้วเดียว เมื่อใช้ HDMI ดีวีดีโซมซีเนมาจะส่งผ่านสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอดิจิทัล พร้อมแสดงภาพอย่างมีชีวิตชีวา
- ❏ **รายละเอียดการเชื่อมต่อ HDMI**  
ขั้วต่อ HDMI - สนับสนุนข้อมูลเสียงดิจิทัลและวิดีโอ  
- HDMI จะส่งสัญญาณออกเฉพาะสัญญาณดิจิทัลบริสุทธิ์เท่านั้นไปยังโทรทัศน์  
- หากโทรทัศน์ของคุณไม่สนับสนุน HDCP (การคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลแบบความถี่สูง) สัญญาณรบกวนจะปรากฏบนหน้าจอ
- ❏ **เหตุใดซัมซุงจึงเลือกใช้ HDMI**  
โทรทัศน์แบบอนาล็อกต้องใช้สัญญาณเสียง/วิดีโอแบบอนาล็อก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กำลังเล่นดีวีดี ข้อมูลที่ส่งไปที่โทรทัศน์จะเป็นข้อมูลดิจิทัล ดังนั้นจึงต้องมีตัวแปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นอนาล็อก (ในดีวีดีโซมซีเนมา) หรือตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกให้เป็นดิจิทัล (ในโทรทัศน์) ในระหว่างการแปลงสัญญาณนี้ คุณภาพของภาพจะลดลงเนื่องจากสัญญาณเสียงรบกวนและสัญญาณขาดหาย เทคโนโลยี HDMI คือเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ไม่ต้องการตัวแปลงสัญญาณดิจิทัล/อนาล็อก และได้สัญญาณดิจิทัลบริสุทธิ์จากเครื่องเล่นส่งไปยังโทรทัศน์ของคุณ
- ❏ **HDCP คืออะไร**  
HDCP (การคุ้มครองข้อมูลดิจิทัลแบบความถี่สูง) คือระบบคุ้มครองข้อมูลดีวีดีที่ส่งสัญญาณออกจาก HDMI เพื่อไม่ให้ถูกคัดลอก โดยใช้การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลที่ปลอดภัยระหว่างแหล่งสัญญาณดีวีดี (พีซีและดีวีดี เป็นต้น) และอุปกรณ์การแสดงผลภาพ (โทรทัศน์ และโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น) พร้อมๆ กับการเข้ารหัสข้อมูลที่อุปกรณ์แหล่งข้อมูลเพื่อป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ❏ **Anynet+ คืออะไร**  
Anynet+ คือฟังก์ชันการทำงานที่อำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อเครื่องเล่นนี้ผ่านโทรทัศน์ของซัมซุงที่มีคุณลักษณะ Anynet+  
- หากโทรทัศน์ซัมซุงของคุณมีโลโก้ *Anynet+* แสดงว่าโทรทัศน์สนับสนุนฟังก์ชัน Anynet+  
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและใส่แผ่นดิสก์ เครื่องเล่นจะเริ่มเล่นแผ่นดิสก์ และโทรทัศน์จะเปิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ และสลับไปยังโหมด HDMI  
- หากคุณเปิดเครื่องเล่นและกดปุ่ม Play (เล่น) โดยมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว โทรทัศน์จะเปิดขึ้นทันทีและสลับไปยังโหมด HDMI


## BD WISE (ผลิตภัณฑ์ซัมซุงเท่านั้น)

คุณสามารถเลือกเพื่อใช้เมนู BD WISE ต่อเมื่อระบบโซมซีเนมาของซัมซุงเชื่อมต่อกับทีวีซัมซุงที่สนับสนุน BD WISE โดยใช้สายสัญญาณ HDMI

- ❏ **BD Wise คืออะไร?**  
BD Wise จะปรับค่าผลิตภัณฑ์ซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้ ให้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ  
คุณสมบัตินี้เปิดใช้งานได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์ซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้ เชื่อมต่อระหว่างกันโดยใช้สายสัญญาณ HDMI

- ❏ **การใช้ BD Wise**
  1. ใช้สายสัญญาณ HDMI เพื่อเชื่อมต่อระบบโซมซีเนมาซัมซุงกับทีวีซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้
  2. ตั้งค่าแต่ละเมนู BD Wise ของระบบโซมซีเนมาซัมซุงและทีวีซัมซุงเป็น On (เปิด) ตามลำดับ
    - การตั้งค่านี้จะทำให้คุณภาพของภาพเหมาะสมที่สุดกับข้อมูล (ในดิสก์ ดีวีดี เป็นต้น) ที่คุณต้องการเล่น
    - การตั้งค่านี้ยังจะทำให้คุณภาพของภาพเหมาะสมที่สุดระหว่างระบบโซมซีเนมาและทีวีซัมซุงที่ใช้งาน BD Wise ได้

- ❏ หากคุณต้องการเปลี่ยนความละเอียดในโหมด BD Wise คุณต้องตั้งค่าโหมด BD เป็น Off (ปิด) ไว้ล่วงหน้า
- ❏ หากคุณตั้งค่าโหมด BD Wise เป็น off (ปิด) ความละเอียดของทีวีที่เชื่อมต่อจะปรับค่าเป็นความละเอียดสูงสุดโดยอัตโนมัติ
- ❏ BD Wise จะปิดใช้งานหากเครื่องเล่นเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน BD Wise





# การเชื่อมต่อ


## ฟังก์ชัน HDMI (เลือกได้)

### การเลือกความคมชัด

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เลือกความคมชัดของหน้าจอสำหรับสัญญาณออก HDMI

ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **SD/HD** (ความละเอียดมาตรฐาน/ความละเอียดสูง) บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้

- ความคมชัดที่นำมาใช้ได้สำหรับสัญญาณออก HDMI คือ 576p(480p), 720p, 1080i/1080p
- ความคมชัด SD (ความละเอียดมาตรฐาน) เท่ากับ 576p(480p) และความคมชัด HD (ความละเอียดสูง) เท่ากับ 720p, 1080i/1080p ค่าเริ่มต้นของสัญญาณออก HDMI คือ 576P (480P)



**เหตุใดต้องใช้ HDMI (อินเทอร์เฟซมีเดียความคมชัดสูง)**  
อุปกรณ์นี้จะส่งผ่านสัญญาณวิดีโอที่สมบูรณ์แบบโดยไม่มีการบวกรบกวนการแปลงสัญญาณให้เป็นอนาล็อก คุณจะได้อาพติจัลที่คมชัดมากกว่าเมื่อใช้การเชื่อมต่อ HDMI

- หากโทรทัศน์ไม่สนับสนุนความคมชัดที่กำหนด คุณจะไม่สามารถดูภาพได้อย่างเหมาะสม
- เมื่อต่อสาย HDMI สัญญาณคอมพิวเตอร์วิดีโอและคอมพิวเตอร์วิดีโอจะไม่ออก
- ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกแหล่งสัญญาณวิดีโอของโทรทัศน์ได้จากคู่มือผู้ใช้โทรทัศน์

### การใช้ Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ คือฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ ผ่านรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ของซัมซุง คุณสามารถใช้ Anynet+ โดยการต่อโฮมซินีมาเข้ากับโทรทัศน์ของซัมซุงผ่านสาย HDMI มีเฉพาะในโทรทัศน์ซัมซุงที่สนับสนุน Anynet+ เท่านั้น

1. ต่อตัวเครื่องหลักของโฮมซินีมาเข้ากับโทรทัศน์ซัมซุงผ่านสาย HDMI (โปรดดูที่หน้า 18)
  - ตั้งฟังก์ชัน Anynet+ บนโทรทัศน์ของคุณ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากคู่มือคำสั่งของโทรทัศน์) คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์เพื่อสั่งการการทำงานของโฮมซินีมา (ปุ่มโทรทัศน์ที่นำมาใช้ได้คือ : ◀, ▶, ◻, ◻, ▶, ▶, ▲, ▼ และปุ่ม ◀, ▶ ปุ่ม, 0-9 )

#### พร้อม Anynet+

คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นที่เปิดโทรทัศน์หรือดูภาพยนตร์ด้วยการกดปุ่ม Play บนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ซัมซุง

### หากคุณเลือก TV

ตั้งค่า Anynet+(HDMI-CEC) ไปที่ **On** (เปิด) โดยกดปุ่ม Anynet+ บนรีโมทคอนโทรลสำหรับโทรทัศน์ของคุณ

- **เครื่องรับ : On (เปิด):** คุณสามารถฟังเสียงผ่านโฮมซินีมา
- **เครื่องรับ : Off (ปิด):** คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน์

### หากคุณเลือก THEATER

เลือก **THEATER (ตัวเครื่อง)** เพื่อเชื่อมต่อและตั้งค่าตัวเลือกของแต่ละรายการต่อไปนี้

- **View TV (ดูโทรทัศน์):** หากตั้งค่า Anynet+(HDMI-CEC) ไว้ที่ on (เปิด) และคุณเลือก View TV (ดูทีวี) ระบบโฮมซินีมาจะเปลี่ยนเป็นโหมดดิจิทัลโดยอัตโนมัติ
- **Theater Menu (เมนูตัวเครื่อง):** คุณสามารถเข้าถึงและควบคุมเมนูของโฮมซินีมา
- **Theater Operation (การทำงานของเครื่อง):** ข้อมูลการเล่นแผ่นดิสก์ของโฮมซินีมาจะปรากฏขึ้น คุณสามารถควบคุมการทำงานของโฮมซินีมา เช่น เปลี่ยนชื่อเรื่อง บท และคำบรรยายได้ภาพ
- **เครื่องรับ : On (เปิด):** คุณสามารถฟังเสียงผ่านโฮมซินีมา
- **เครื่องรับ : Off (ปิด):** คุณสามารถฟังสัญญาณเสียงผ่านโทรทัศน์



- คุณใช้ฟังก์ชัน Cinema ได้เฉพาะเมื่อฟังสัญญาณเสียงผ่านโฮมซินีมาที่ต่อสายใยแก้วนำแสงไว้แล้ว

## การต่อสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์ภายนอก

### AUX1 : การต่อคอมพิวเตอร์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3


คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น เครื่องเล่น MP3



1. ต่อ AUX IN 1 (เสียง) บนโฮมซินีมาไปยัง Audio Out ของคอมพิวเตอร์ภายนอก/เครื่องเล่น MP3
2. กดปุ่ม **AUX** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสัญญาณเข้า **AUX1**
  - คุณยังสามารถใช้ปุ่ม **FUNCTION (ฟังก์ชัน)** บนตัวเครื่องหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี้: DVD/CD → DIGITAL → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER

# การเชื่อมต่อ

## การต่อสัญญาณเสียงจากคอมพิวเตอร์ภายนอก (ต่อ)



### AUX2: วิธีต่อคอมพิวเตอร์นอก

คอมพิวเตอร์สัญญาณอนาล็อกเช่น วีซีอาร์

1. ต่อ AUX IN 2 (เสียง) บนโฮมซินีมาไปยัง Audio Out ของคอมพิวเตอร์นอก  
• สีสัปดาห์ตรงกัน
2. กดปุ่ม **AUX** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสัญญาณเข้า **AUX 2**  
• คุณยังสามารถใช้ปุ่ม **FUNCTION (ฟังก์ชัน)** บนตัวเครื่องหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี้:  
DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

■ คุณสามารถต่อช่องสัญญาณวิดีโอออกของเครื่องวีซีอาร์เข้ากับโทรทัศน์ และต่อช่องสัญญาณเสียงออกของเครื่องวีซีอาร์เข้ากับเครื่องเล่นนี้


### สายใยแก้ว: วิธีต่อคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลภายนอก

คอมพิวเตอร์สัญญาณดิจิทัลเช่น เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิลบ็อกซ์ (เซทท็อปบ็อกซ์)

1. ต่อสัญญาณเข้าดิจิทัล (OPTICAL) บนโฮมซินีมาไปยังสัญญาณออกดิจิทัลของคอมพิวเตอร์ดิจิทัลภายนอก
2. กดปุ่ม **AUX** บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือก **DIGITAL** (ดิจิทัล)  
• คุณยังสามารถใช้ปุ่ม **FUNCTION (ฟังก์ชัน)** บนตัวเครื่องหลัก โหมดจะทำการสลับตามลำดับดังต่อไปนี้:  
DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

## การต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็ม

1. ต่อเสาอากาศคลื่นเอฟเอ็มที่จัดเตรียมให้เข้ากับช่องสัญญาณ FM 75Ω COAXIAL.
2. ย้ายสายเคเบิลเสาอากาศไปรอบๆ อย่างช้าๆ จนกระทั่งคุณพบตำแหน่งรับคลื่นวิทยุที่ชัดเจน จากนั้นให้ยึดเสาอากาศไว้ให้แน่นกับผนังหรือพื้นผิวอื่นที่แข็ง




■ ตัวเครื่องนี้ไม่รับการกระจายเสียงเอฟเอ็ม

### พัฒนาระบบความร้อน

พัฒนาระบบความร้อนจะพัฒนาย่นเข้าสู่เครื่องเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

โปรดสังเกตข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยดังต่อไปนี้


- เครื่องเล่นมีระบบระบายอากาศที่ดี หากระบบระบายอากาศของเครื่องเล่นไม่มีประสิทธิภาพ อุณหภูมิภายในเครื่องเล่นอาจสูงขึ้นและอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- ห้ามปิดกั้นหรือบังพัฒนาระบบความร้อนหรือระบายอากาศ (หากใช้หนังสือพิมพ์หรือเศษผ้าคลุมพัฒนาระบบความร้อนหรือระบายอากาศ ความร้อนภายในเครื่องเล่นอาจสูงขึ้นและอาจเกิดไฟไหม้ได้)





# ก่อนใช้โฮมซีนีมาของคุณ

คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของดีวีดีโฮมซีนีมาควบคุมการทำงานของโทรทัศน์ซัมซุง

1. เสียบปลั๊กสายไฟของเครื่องเล่นเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับ




2. กดปุ่ม **DVDRECEIVER** (เครื่องรับดีวีดี) เพื่อสลับไปยังโหมด DVD RECEIVER (เครื่องรับดีวีดี) เพื่อให้ดีวีดีโฮมซีนีมาทำงาน
3. กดปุ่ม **FUNCTION** (ฟังก์ชัน) บนตัวเครื่องหลักหรือปุ่ม **DVD** (ดีวีดี) บนรีโมทเพื่อเปิดใช้งานการเล่นกลับดีวีดี/ซีดี
4. กดปุ่ม **TV** (โทรทัศน์) เพื่อตั้งรีโมทคอนโทรลเป็นโหมดทีวี
5. กดปุ่ม **POWER** (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดโทรทัศน์ซัมซุงด้วยรีโมทนี้
6. กดปุ่ม **SOURCE** (แหล่งสัญญาณ) เพื่อเลือกโหมดดีวีดีโฮมซีนีมาของคุณ



## การเลือกรูปแบบวิดีโอ

กดปุ่มเลข 7 บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีในขณะที่ปิดเครื่อง

- ตามค่าเริ่มต้นนั้น รูปแบบวิดีโอจะถูกกำหนดเป็น "PAL"
- คำว่า "NTSC" หรือ "PAL" จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ ในตอนนีให้กดปุ่มเลข 7 เป็นระยะๆ เพื่อเลือกระหว่าง "NTSC" และ "PAL"
- แต่ละประเทศมีมาตรฐานรูปแบบวิดีโอที่ไม่เหมือนกัน
- สำหรับการเปิดเล่นปกติ รูปแบบวิดีโอของแผ่นดีวีดีต้องเหมือนกับรูปแบบวิดีโอของโทรทัศน์ของคุณ





# เปิดเล่น

## เล่นแผ่นดีวีดี



1. ใส่แผ่นดีวีดีตามแนวตั้งลงในช่องใส่แผ่นดีวีดี
  - วางดีวีดีในถาดเบาๆ ให้ป้ายชื่อแผ่นดีวีดีหงายขึ้น
2. ปิดช่องใส่แผ่นดีวีดีได้ด้วยการกดปุ่ม **PLAY** (▶) (▶)
- การเล่นจะเริ่มต้นเองโดยอัตโนมัติ



หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุ่ม **STOP** (หยุด) (■) ในระหว่างที่เปิดเล่น

- ถ้ากดปุ่มหนึ่งครั้ง คำว่า **PRESS PLAY** (กดเล่น) จะปรากฏขึ้นและตำแหน่งหยุดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ ถ้ากดปุ่ม **PLAY** (เล่น) (▶) หรือปุ่ม **ENTER** (ป้อน) การเปิดเล่นจะกลับคืนมาจากตำแหน่งหยุด (ฟังก์ชันนี้ทำงานเฉพาะกับดีวีดี)
- ถ้ากดปุ่มสองครั้ง คำว่า **STOP** (หยุด) จะปรากฏขึ้นและถ้ากดปุ่ม **PLAY** (เล่น) (▶) การเปิดเล่นจะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น

หากต้องการหยุดการเปิดเล่นชั่วคราว ให้กดปุ่ม **PAUSE** (พักเล่น) (■)

ในระหว่างการเปิดเล่น

- หากต้องการกลับมาเปิดเล่นต่อ ให้กดปุ่ม **PLAY** (เล่น) (▶)




- หน้าจอเริ่มต้นอาจปรากฏต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลในแผ่นดีวีดี
- แผ่นดีวีดีจะเกิดลิขสิทธิ์จะไม่ทำงานบนเครื่องเล่นนี้เนื่องจากแผ่นดีวีดีดังกล่าวจะเกิดคำแนะนำเรื่อง CSS (Content Scrambling System: ระบบการป้องกันการทำสำเนา)

# เปิดเล่น

## เปิดเล่น MP3/WMA-CD

คุณสามารถเปิดเล่นซีดีข้อมูล (CD-R, CD-RW) ที่เข้ารหัสในรูปแบบ MP3/WMA


1. วางแผ่นดิสก์ MP3/WMA ลงในถาดใส่แผ่นดิสก์
  - หน้าจอเมนู MP3/WMA จะปรากฏขึ้น และการเปิดเล่นจะเริ่มต้น
  - ลักษณะของเมนูที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ MP3/WMA
  - ไฟล์ WMA-DRM ไม่สามารถเปิดเล่นได้
2. ในโหมดหยุด ใช้ปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อเลือกอัลบั้ม และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
  - ใช้ปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือกแทร็ค
3. หากต้องการเปลี่ยนอัลบั้ม ให้ใช้ปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อเลือกอัลบั้มอื่นในโหมดหยุด และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
3. กดปุ่ม **STOP** (หยุด) (■) เพื่อหยุดการเปิดเล่น



- แผ่นดิสก์ MP3/WMA-CD บางแผ่นอาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับโหมดในการบันทึก
- สารบัญของ MP3-CD จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบแทร็ค MP3/WMA ที่บันทึกบนแผ่นดิสก์

## หากต้องการเล่นไอคอนไฟล์ในหน้าจอ

- กดปุ่ม **Cursor** (เคอร์เซอร์) ▲, ▼, ◀, ▶ เมื่ออยู่ในโหมดหยุดและเลือกไอคอนที่ต้องการจากส่วนด้านบนของเมนู




- ไอคอนไฟล์ดนตรี : หากต้องการเล่นไฟล์ดนตรีเท่านั้น ให้เลือกไอคอน
- ไอคอนไฟล์ภาพ : หากต้องการดูไฟล์ภาพเท่านั้น ให้เลือกไอคอน
- ไอคอนไฟล์ภาพยนตร์ : หากต้องการดูไฟล์ภาพยนตร์เท่านั้น ให้เลือกไอคอน
- ไอคอน
- ไอคอนไฟล์ทั้งหมด : หากต้องการดูไฟล์ทั้งหมด ให้เลือกไอคอน

## เล่นไฟล์ JPEG

คุณสามารถจัดเก็บภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องบันทึกวิดีโอ หรือไฟล์ JPEG บนคอมพิวเตอร์ไว้บนแผ่นซีดี ก่อนเปิดดูด้วยโฮมซินีมาน

## ฟังก์ชันหมุน/พลิก

กดปุ่ม **Cursor** (เคอร์เซอร์) ▲, ▼, ◀, ▶ ในขณะที่เปิดเล่น



- ความคมชัดของภาพที่ผลิตกันชนั้นสนับสนุนคือ 5120 x 3480 (หรือ 19.0 MPixel) สำหรับไฟล์ JPEG มาตรฐานและ 2048 x 1536 (or 3.0 MPixel) สำหรับไฟล์ภาพโปรเกรสซีฟ



# เปิดเล่น

## เล่น DIVX

ฟังก์ชันที่อธิบายไว้ในหน้านี้จะนำไปใช้กับการเปิดเล่นแผ่นดิสก์ DivX เท่านั้น

### ข้ามไปยังหน้า/ย้อนหลัง

ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุ่ม I◀, ▶I.

- ไปที่ไฟล์ถัดไปเมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่ม ▶▶ ถ้ามีมากกว่าสองไฟล์อยู่บนแผ่นดิสก์
- ไปที่ไฟล์ก่อนหน้าเมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่ม I◀◀ ถ้ามีมากกว่าสองไฟล์อยู่บนแผ่นดิสก์

### เล่นเร็ว

ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุ่ม ◀◀, ▶▶.

หากต้องการเปิดเล่นแผ่นดิสก์ในอัตราที่เร็วขึ้น ให้กดปุ่ม ◀◀ หรือ ▶▶ ในระหว่างการเปิดเล่น

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

2x ◻ 4x ◻ 8x ◻ 32x ◻ Play.

### ฟังก์ชันข้าม 5 นาที

ในระหว่างการเล่น ให้กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ◀, ▶.

- การเล่นจะข้ามไปยังข้างหน้า 5 นาทีเมื่อคุณกดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▶.
- การเล่นจะย้อนกลับมา 5 นาทีเมื่อคุณกดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ◀.

### การเปิดเสียง

กดปุ่ม **AUDIO** (เสียง)

- ถ้ามีแทร็คเสียงให้เลือกหลายแทร็คบนแผ่นดิสก์ คุณสามารถสลับระหว่างแทร็คต่างๆ เหล่านั้น
- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม สิ่งที่คุณเลือกจะสลับระหว่าง **AUDIO (1/N, 2/N ...)** (เสียง (1/N, 2/N...))

☞ ☞ จะปรากฏขึ้นเมื่อมีภาษาที่ได้รับการสนับสนุนภาษาเดียวบนแผ่นดิสก์

### การแสดงคำบรรยายใต้ภาพ

กดปุ่ม **SUBTITLE** (คำบรรยาย)


- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม สิ่งที่คุณเลือกจะสลับระหว่าง **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** (คำบรรยาย (1/N, 2/N ...)) และ **SUBTITLE OFF** (ปิดคำบรรยาย)
- ถ้าแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายเพียงไฟล์เดียว ไฟล์นั้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

- ดูหมายเลข 2 (ฟังก์ชันคำบรรยายภาพ) ด้านล่างหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำบรรยายใต้ภาพพร้อมกับแผ่นดิสก์ DivX

## ถ้าแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึ่งไฟล์

ถ้าแผ่นดิสก์มีไฟล์คำบรรยายมากกว่าหนึ่งไฟล์ คำบรรยายใต้ภาพเริ่มต้นอาจจะไม่ตรงกับภาพยนตร์ และคุณจะต้องเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพดังต่อไปนี้ :

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ แล้วเลือกคำบรรยายที่ต้องการ (☞) จากหน้าจอโทรทัศน์ และกดปุ่ม **ENTER** (ปุ่ม)
2. เมื่อคุณเลือกไฟล์ DivX ที่ต้องการจากหน้าจอโทรทัศน์แล้ว ภาพยนตร์ก็จะเล่นไปตามปกติ



## DivX(Digital internet video eXpress)

DivX คือรูปแบบไฟล์วิดีโอที่พัฒนาขึ้นมาโดย Microsoft และยึดหลักเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล MPEG4 เพื่อให้ข้อมูลเสียงและภาพผ่านอินเทอร์เน็ตตามเวลาที่แท้จริง

MPEG4 ถูกนำมาใช้สำหรับการเข้ารหัสวิดีโอและ MP3 สำหรับการเข้ารหัสเสียงเพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูภาพยนตร์ด้วยวิดีโอและเสียงในระดับคุณภาพใกล้เคียงทีวีดี

### 1. รูปแบบที่สนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนสื่อในรูปแบบต่างๆดังต่อไปนี้เท่านั้น ถ้ารูปแบบของทั้งวิดีโอและเสียงไม่ได้รับการสนับสนุนคุณอาจประสบกับปัญหาต่างๆเช่น ภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่มีเสียง

รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุน

รูปแบบ	AVI	WMV
รุ่นที่สนับสนุน	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

รูปแบบเสียงที่สนับสนุน

รูปแบบ	MP3	WMA	AC3
อัตราบิต	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
ความถี่ในการแสดงภาพ	44.1khz		44.1/48khz

- ไฟล์ DivX รวมถึงไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ ที่สร้างขึ้นในรูปแบบ DTS สามารถสนับสนุนได้สูงสุด 6 Mbps
- สัดส่วนภาพ : แม้ความคมชัดเริ่มต้นของ DivX คือ 640x480 พิกเซล (4:3) แต่ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนได้ถึง 800x600 พิกเซล ความคมชัดของหน้าจอโทรทัศน์ที่สูงกว่า 800 จะไม่ได้รับการสนับสนุน
- เมื่อคุณเล่นแผ่นดิสก์ที่มีความถี่ในการแสดงภาพสูงกว่า 48khz หรือ 320kbps คุณอาจจะพบปัญหาภาพสั่นในระหว่างเปิดเล่น

### 2. ฟังก์ชันคำบรรยายภาพ

- คุณจะต้องมีประสบการณ์ด้านการคัดแยกและตัดต่อวิดีโอเพื่อใช้คุณลักษณะนี้ให้ได้อย่างเหมาะสม
- หากต้องการใช้ฟังก์ชันคำบรรยายภาพ ให้บันทึกไฟล์คำบรรยายภาพ (\*.smi) ไว้ในชื่อเดียวกับชื่อไฟล์สื่อ DivX (\*.avi) ภายในโฟลเดอร์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น Root Samsung\_007CD1.avi Samsung\_007CD1.smi
- ตั้งชื่อไฟล์ได้ด้วยการใช้อักษรที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขไม่เกิน 60 ตัวหรืออักษรภาษาเอเชียตะวันออกไม่เกิน 30 ตัว (อักษร 2 ไบต์ ตัวอย่างเช่น เกาหลีและจีน)
- เกี่ยวกับวิดีโอ DIVX: DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างโดย DivX, Inc. อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ DivX Certified หรือ DivX Ultra Certified อย่างเป็นทางการที่เล่นวิดีโอ DivX ได้ เกี่ยวกับวิดีโอตามสั่งระบบ DIVX: อุปกรณ์ DivX® Certified นี้ต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะเล่นข้อมูลของวิดีโอตามสั่ง (VOD) ระบบ DivX ขั้นแรก สร้างรหัสลงทะเบียน DivX VOD สำหรับอุปกรณ์ของคุณ และส่งในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน [สำคัญ: ข้อมูลใน DivX VOD ได้รับความคุ้มครองตามระบบ DivX DRM (Digital Rights Management) ซึ่งจำกัดการเล่นกับอุปกรณ์ DivX Certified ที่ลงทะเบียน หากคุณพยายามเล่นข้อมูล DivX VOD ที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ข้อความ "Authorization Error" (ข้อผิดพลาดการอนุญาต) จะปรากฏขึ้น และข้อมูลของคุณจะไม่เล่น] ศึกษาเพิ่มเติมที่ [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) DivX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DivX, Inc. และใช้งานภายใต้ใบอนุญาตเท่านั้น

# เปิดเล่น


## การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น

### การแสดงผลข้อมูลบนแผ่นดิสก์



คุณสามารถดูข้อมูลการเปิดเล่นของแผ่นดิสก์บนหน้าจอโทรทัศน์


กดปุ่ม **INFO (ข้อมูล)**



- หน้าจอข้อมูลดิสก์อาจปรากฏแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์
- คุณยังสามารถเลือก DOLBY DIGITAL หรือ PRO LOGIC ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

**ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์!**

ถ้าสัญลักษณ์นี้ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์เมื่อกดปุ่ม แสดงว่าคุณไม่สามารถสั่งการงานนั้นได้หากกำลังเปิดเล่นแผ่นดิสก์อยู่




### การตรวจสอบเวลาที่เหลืออยู่



กดปุ่ม **REMAIN (คงเหลือ)**

- สำหรับการตรวจสอบเวลารวมและเวลาที่เหลืออยู่ของชื่อเรื่องหรือตอนที่กำลังเล่นอยู่



ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม **Remain (คงเหลือ)**

- DVD-VIDEO** TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN
- CD** TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN
- MP3** TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

## เล่นเร็ว




กดปุ่ม **◀◀ ▶▶**

- ในแต่ละครั้งที่ปุ่มถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิดเล่นจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

**◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY**

**▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY**



- ในระหว่างการเล่นเร็วแผ่นซีดีหรือ MP3-CD เสียงจะได้ยินเฉพาะที่ความเร็ว 2x และไม่ใช่ที่อัตราความเร็ว 4x, 8x และ 32x

## เล่นช้า




กดปุ่ม **SLOW (ช้า)**

- ในแต่ละครั้งที่ปุ่มถูกกดระหว่างการเปิดเล่น ความเร็วในการเปิดเล่นจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

**▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ◀◀ 1/2 → ◀◀ 1/4 → ◀◀ 1/8 → ▶▶ PLAY**

**▶▶ 1/2 → ▶▶ 1/4 → ▶▶ 1/8 → ▶▶ PLAY**




- ไม่มีเสียงในระหว่างการเล่นช้า
- การเปิดย้อนที่เล่นแบบช้าๆ ไม่ทำงานกับ DivX

## การข้ามฉาก/เพลง



กดปุ่ม **◀◀ ▶▶**

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มในระหว่างเปิดเล่น ตอน แทร็ค หรือสารบบ (ไฟล์) ก่อนหน้าหรือถัดไปจะเปิดเล่น
- คุณไม่สามารถข้ามตอนได้ต่อเนื่องกัน





# เปิดเล่น


## การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)

### เปิดเล่นซ้ำ

คุณสามารถใช้การเปิดเล่นซ้ำเพื่อเล่นซ้ำตอน ชื่อเรื่อง แทร็ค (เพลง) หรือสารบบ (ไฟล์ MP3) ซ้ำไปซ้ำมา

#### กดปุ่ม REPEAT (ซ้ำ)

- ในแต่ละครั้งที่ปุ่มถูกกดระหว่างการเปิดเล่น โหมดการเปิดเล่นซ้ำจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:



REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



REPEAT : OFF → REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

**CHAPTER (ตอน) :** จะเล่นซ้ำตอนที่เลือก

**TITLE (ชื่อเรื่อง) :** จะเล่นซ้ำชื่อเรื่องที่เลือก

**RANDOM (สุ่ม) :** เล่นแทร็คในลำดับการสุ่ม (แทร็คที่เปิดเล่นแล้วอาจเล่นใหม่อีกครั้ง)

**TRACK (แทร็ค) :** จะเล่นซ้ำแทร็คที่เลือก

**DIR (สารบบ) :** จะเล่นซ้ำแทร็คทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือก


**DISC (แผ่นดิสก์) :** จะเล่นซ้ำแผ่นดิสก์ทั้งแผ่น

**OFF (ปิด) :** ยกเลิกการเปิดเล่นซ้ำ

### หากต้องการเลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำในหน้าจอข้อมูลบนแผ่นดิสก์



- กดปุ่ม **INFO (ข้อมูล)** สองครั้ง
- กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ► เพื่อย้ายไปที่หน้าจอ REPEAT PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) (C).
- กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลือกโหมดการเปิดเล่นซ้ำที่ต้องการ
  - หากต้องการเลือกอัลบั้มอื่นและแทร็คอื่น ให้ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ด้านบน
- กดปุ่ม **ENTER (ป้อน)**



DVD OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF

CD OFF → A- → TRACK → DISC → OFF




■ สำหรับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 และ JPEG คุณจะไม่สามารถเลือกเล่นซ้ำจากหน้าจอการแสดงผลข้อมูล

## เปิดเล่นซ้ำจาก A-B



คุณสามารถเปิดเล่นส่วนที่กำหนดไว้ของดีวีดีซ้ำไปซ้ำมา

- กดปุ่ม **INFO (ข้อมูล)** สองครั้ง
- กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ► เพื่อย้ายไปที่หน้าจอ REPEAT PLAYBACK (เปิดเล่นซ้ำ) (C).
- กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือก A- และกดปุ่ม **ENTER (ป้อน)**
  - เมื่อกดปุ่ม **ENTER (ป้อน)** ตำแหน่งที่เลือกจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
- กดปุ่ม **ENTER (ป้อน)** ที่ท้ายของส่วนที่ต้องการ
  - ส่วนที่ระบุจะถูกเล่นซ้ำไปซ้ำมา



DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 C A-B

➢ หากต้องการกลับไปทำการเปิดเล่นปกติ ให้กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือก **OFF (ปิด)** C




■ ฟังก์ชันเล่นซ้ำ A-B จะไม่ทำงานกับแผ่นดิสก์ DivX, MP3 หรือ JPEG

## ฟังก์ชันขั้น



### กดปุ่ม STEP (ขั้น)

- รูปภาพจะเลื่อนไปข้างหน้าทีละเฟรมทุกครั้งที่คุณกดปุ่มในระหว่างเปิดเล่น



■ ไม่มีเสียงในระหว่างการเปิดเล่นทีละขั้น

# เปิดเล่น

## การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)


### ฟังก์ชันมุม

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อดูจากเดี่ยวก้นแต่ในมุมที่ต่างกัน

1. กดปุ่ม **INFO** (ข้อมูล) สองครั้ง
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ► เพื่อเลื่อนไปที่การแสดงผลมุม (มุม)
3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกมุมที่ต้องการ

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม มุมจะเปลี่ยนแปลงดังนี้:

มุม 1/3 → มุม 2/3 → มุม 3/3 → มุม 4/3



- ฟังก์ชันมุมจะทำงานเฉพาะกับแผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกไว้หลายๆ มุม


### ฟังก์ชันซูม (ขยายหน้าจอ)

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อขยายพื้นที่เฉพาะของภาพที่แสดง

1. กดปุ่ม **ZOOM** (ซูม)
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อเลื่อนไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการขยาย
3. กดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ระดับการซูมจะเปลี่ยนแปลงดังนี้ :

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3  
→ ZOOM OFF




### ฟังก์ชันการเลือกภาษาสำหรับเสียง

1. กดปุ่ม **INFO** (ข้อมูล) สองครั้ง
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกภาษาที่ต้องการสำหรับเสียง

- ภาษาเสียงต่างๆ (อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส ฯลฯ) จะถูกเลือกทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนภาษาในแผ่นดิสก์

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3




- หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถกดปุ่ม **AUDIO** ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
- ฟังก์ชันภาษาเสียงอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

### ฟังก์ชันการเลือกภาษาสำหรับคำบรรยาย

1. กดปุ่ม **INFO** (ข้อมูล) สองครั้ง
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ► เพื่อเลื่อนไปที่การแสดงผลคำบรรยายใต้ภาพ (คำบรรยาย)
3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกคำบรรยายที่ต้องการ

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →  
EN 01/03




- หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณยังสามารถกดปุ่ม **SUBTITLE** (คำบรรยาย) ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
- ฟังก์ชันภาษาคำบรรยายใต้ภาพอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

### การเลื่อนไปที่ฉาก/เพลงโดยตรง




1. กดปุ่ม **INFO** (ข้อมูล) สองครั้ง
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกชื่อเรื่อง/แทร็คที่ต้องการ (ชื่อ) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ◀, ▶ เพื่อเลื่อนไปที่การแสดงผลตอน (ตอน)
4. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ หรือปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกตอนที่ต้องการ และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
5. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ◀, ▶ เพื่อเลื่อนไปที่การแสดงผลเวลา (เวลา)
6. กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)



กดปุ่มตัวเลข

- ไฟล์ที่เลือกจะถูกเปิดเล่น
- เมื่อเล่นแผ่นดิสก์ MP3 หรือ JPEG คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยังโฟลเดอร์ หากต้องการย้ายโฟลเดอร์ ให้กด **STOP** (หยุด) (■) และกดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼



- คุณสามารถกดปุ่ม ◀◀, ▶▶ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลื่อนไปที่ชื่อเรื่อง ตอนหรือแทร็คที่ต้องการได้โดยตรง
- คุณอาจไม่สามารถย้ายไปยังหัวเรื่องหรือเวลาที่เลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

# เปิดเล่น

## การใช้ฟังก์ชันเปิดเล่น (ต่อ)


### การใช้เมนูแผ่นดิสก์

คุณสามารถใช้เมนูของภาษาสำหรับเสียง ภาษาสำหรับคำบรรยาย โปรไฟล์ และอื่นๆ

เนื้อหาที่อยู่ในเมนูทีวีในแต่ละแผ่นอาจไม่เหมือนกัน

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
2. กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Disc Menu** (เมนูดิสก์) จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
  - เมื่อคุณเลือกเมนูแผ่นดิสก์และแผ่นดิสก์ไม่สนับสนุนเมนูดังกล่าว ข้อความ **"This menu is not supported"** (เมนูนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน) จะปรากฏบนหน้าจอ
3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼, ◀, ▶ เพื่อเลือกการที่ต้องการ
4. กดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)

➤ กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า




■ การแสดงผลเมนูแผ่นดิสก์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

### การใช้เมนูชื่อเรื่อง

สำหรับทีวีที่ประกอบด้วยชื่อเรื่องหลายๆ ชื่อเรื่อง คุณสามารถดูชื่อเรื่องของภาพยนตร์แต่ละเรื่อง ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์ ความสามารถในการใช้งานของคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยังเมนูชื่อเรื่อง
3. กดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
  - เมนูชื่อเรื่องจะปรากฏขึ้น

➤ กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



■ การแสดงผลเมนูชื่อเรื่องอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์

## การใช้ BLUETOOTH

คุณสามารถใช้อุปกรณ์ Bluetooth เพื่อสนุกกับเพลงที่มีพลังเสียงระดับสเตอริโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องต่อสายต่างๆ ให้ง่าย!

### Bluetooth คืออะไร?

**Bluetooth** คือเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกับ **Bluetooth** เชื่อมต่อระหว่างกันได้โดยง่ายโดยการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้อย่างฉับไว


- อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำให้เกิดเสียงรบกวนหรือเกิดการทำงานที่ผิดพลาดได้โดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  - เมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับระบบรับ/ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือระบบโฮมซินีมา
  - การเปลี่ยนแปลงค่ากระแสไฟฟ้าจากปัญหาไฟฟ้าสะสมตามผนัง มุมตึกหรือจากกันภายในสำนักงาน
  - ปัญหาคลื่นไฟฟ้ารบกวนอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่มีย่านความถี่เดียวกัน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตาไมโครเวฟหรือระบบแลนไร้สาย
- จัประบบโฮมซินีมาที่เชื่อมกับอุปกรณ์ Bluetooth ในขณะที่รักษาระหว่างทางที่ไม่มากนักไว้
- ยิ่งระบบโฮมซินีมาและอุปกรณ์ Bluetooth มีระยะห่างระหว่างกันมากขึ้น คุณภาพก็จะยิ่งแย่ลงถ้าระยะทางเกินระยะการทำงานของ Bluetooth การเชื่อมต่อจะหายไป
- ระบบโฮมซินีมาจะสนับสนุนเฉพาะข้อมูล Middle Quality SBC (ไม่เกิน 237kbps@48kHz) และไม่สนับสนุนข้อมูล High Quality SBC (328kbps@44.1kHz)
- ในบริเวณที่อับสัญญาณ การเชื่อมต่อ Bluetooth อาจทำงานได้ไม่เหมาะสม
- ระบบโฮมซินีมาไม่มีการรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพได้ถึง 10 เมตรในทุกทิศทางถ้าไม่มีสิ่งกีดขวาง การเชื่อมต่อจะถูกตัดโดยอัตโนมัติถ้าระยะทางอยู่นอกช่วงนี้ แม้แต่อยู่ภายในช่วงระยะที่กำหนดนี้ คุณภาพเสียงอาจจะลดลงเนื่องจากสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู

### หากต้องการเชื่อมต่องานโฮมซินีมาเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ Bluetooth สนับสนุนฟังก์ชันชุดหูฟังระบบสเตอริโอที่เชื่อมกันได้กับ Bluetooth

1. กดปุ่ม **FUNCTION** (ฟังก์ชัน) บนแผงด้านหน้าของระบบโฮมซินีมาเข้าไปมาจนกระทั่งคำว่า **"BT AUDIO"** (สัญญาณเสียง Bluetooth) ปรากฏ  
DVD/CD → DIGITAL → AUX1 → AUX2 → USB → BT AUDIO → TUNER.
  - คุณจะเห็นคำว่า **"WAIT"** (โปรดรอ) 2 วินาที และคำว่า **"READY"** (พร้อม) ที่หน้าจอด้านหน้าของระบบโฮมซินีมา
2. เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ (โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ Bluetooth)
3. เลือกเมนูชุดหูฟังสเตอริโอในอุปกรณ์ Bluetooth
  - คุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่ถูกสแกน
4. เลือก **"Samsung Home Cinema"** (โฮมซินีมาซัมซุง) จากรายการที่ค้นหา
  - เมื่อมีการเชื่อมต่องานโฮมซินีมาเข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ระบบโฮมซินีมาจะแสดงคำว่า **"Connect"** (เชื่อมต่อ) บนจอด้านหน้า ตามด้วยชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่มีการเชื่อมต่อ
  - การเชื่อมต่องานโฮมซินีมาเสร็จสมบูรณ์
5. เปิดเพลงบนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ
  - คุณสามารถฟังเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อได้โดยตรงจากระบบโฮมซินีมา

- คุณอาจจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN (รหัสผ่าน) เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เข้ากับระบบโฮมซินีมา ในกรณีที่หน้าต่างป้อนรหัส PIN ปรากฏขึ้น ให้ป้อน <0000>
- ระบบโฮมซินีมาอาจควบคุมฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเฉพาะเมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสนับสนุนฟังก์ชันดังกล่าว
- ระบบโฮมซินีมาจะสนับสนุนเฉพาะข้อมูล Middle Quality SBC (ไม่เกิน 237kbps@48kHz) และไม่สนับสนุนข้อมูล High Quality SBC (328kbps@44.1kHz)




# เปิดเล่น

## การใช้ BLUETOOTH (ต่อ)

### หากต้องการปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ออกจากระบบโฮมซีเนม่า

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าออกจากอุปกรณ์ Bluetooth (โปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ Bluetooth)

- การเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าจะถูกยกเลิก
- เมื่อมีการยกเลิกการเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์ Bluetooth ระบบโฮมซีเนม่าจะแสดงคำว่า "DISCONNECT" (ยกเลิกการเชื่อมต่อ) ที่จอด้านหน้า



### หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อระบบโฮมซีเนม่าออกจากอุปกรณ์ Bluetooth

กดปุ่ม **FUNCTION** (ฟังก์ชัน) บนแผงด้านหน้าของระบบโฮมซีเนม่าเพื่อสลับจาก "BT AUDIO" (สัญญาณเสียง Bluetooth) ให้เป็นโหมดอื่น


- อุปกรณ์ Bluetooth ที่ถูกเชื่อมต่อจะรอเวลาตอบรับจากระบบโฮมซีเนม่าก่อนยุติการเชื่อมต่อ (เวลาในการยกเลิกการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth)
- อุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อในปัจจุบันจะถูกยกเลิก

- ในโหมดการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะยุติลงถ้าระยะห่างระหว่างระบบโฮมซีเนม่าและอุปกรณ์ Bluetooth เกิน 10 เมตร ถ้าระยะห่างกลับมามีระยะที่มีประสิทธิภาพแล้ว หรือคุณเริ่มอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกกู้คืน
- ฟังก์ชันบางฟังก์ชันอาจทำงานอย่างไม่เหมาะสมกับอุปกรณ์ Bluetooth บางชนิด

## การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB

คุณสามารถเพลิดเพลินกับไฟล์สื่อ เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์และเพลงที่บันทึกไว้ในเครื่องเล่น MP3 เมมโมรีสติก USB หรือกล้องดิจิทัลด้วยวิธีโอเคคุณภาพสูงได้ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเข้ากับช่อง USB ของโฮมซีเนม่า


1. ต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง
2. กดปุ่ม **FUNCTION** (ฟังก์ชัน) บนระบบโฮมซีเนม่า หรือปุ่ม **PORT** (พอร์ต) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด USB
  - USB จะปรากฏบนหน้าจอแล้วจะหายไป
  - หน้าจอ USB MENU (เมนู USB) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์และไฟล์ที่บันทึกไว้จะเปิดเล่น
3. หากต้องการหยุดเล่น ให้กดปุ่ม **STOP** (หยุด) (■)



### การถอดออกจากพอร์ตอย่างปลอดภัย

ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ได้ด้วยการถอดอุปกรณ์ออกอย่างปลอดภัยก่อนที่จะดึงสาย USB ออก


- กดปุ่ม **STOP** (หยุด) (■) สองครั้งติดต่อกัน หน้าจอจะแสดงคำว่า **REMOVE USB** (ถอด USB)
- ถอดสาย USB ออก



### ข้ามไปข้างหน้า/ย้อนหลัง

ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุ่ม **◀◀**, **▶▶**.

- เมื่อมีไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์และคุณกดปุ่ม **▶▶** ไฟล์ถัดไปจะถูกเลือก
- เมื่อมีไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์และคุณกดปุ่ม **◀◀** ไฟล์ก่อนหน้าจะถูกเลือก




### เล่นเร็ว

ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุ่ม **◀◀**, **▶▶**.

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม ความเร็วในการเล่นจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

**2x → 4x → 8x → 32x → Normal.**





# เปิดเล่น

## การเล่นไฟล์สื่อโดยใช้คุณลักษณะโฮสต์ USB (ต่อ)

### ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB

ข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB	<ul style="list-style-type: none"><li>สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้งาน USB 1.1 หรือ USB 2.0 ได้</li><li>สนับสนุนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณประเภท USB A</li><li>สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้งาน UMS (อุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB) V1.0 ได้</li><li>สนับสนุนอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT(FAT, FAT16, FAT32)</li></ul>
การใช้งานร่วมกันไม่ได้	<ul style="list-style-type: none"><li>ไม่สนับสนุนอุปกรณ์ที่ต้องมีการติดตั้งไดรเวอร์แยกต่างหากบนพีซี (Windows)</li><li>ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อกับฮับ USB หรือตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง</li><li>อาจไม่รู้จักอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อโดยใช้สายสัญญาณต่อขยาย USB</li><li>อุปกรณ์ USB ที่ต้องใช้แหล่งพลังงานแยกต่างหาก ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นที่มีการเชื่อมต่อกระแสไฟแยกต่างหาก</li></ul>
ข้อจำกัดในการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"><li>หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีไดรฟ์หลายไดรฟ์ (หรือหลายพาร์ติชัน) ติดตั้งอยู่ จะเชื่อมต่อได้เฉพาะหนึ่งไดรฟ์ (หรือหนึ่งพาร์ติชัน)</li><li>อุปกรณ์ที่สนับสนุน USB 1.1 เท่านั้นอาจทำให้เกิดความแตกต่างในคุณภาพของภาพ ทั้งนี้ ขึ้นกับอุปกรณ์</li></ul>

### อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้

- อุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB
- เครื่องเล่น MP3
- กล้องดิจิตอล
- HDD ที่ถอดออกได้
  - HDD ที่ถอดออกได้และมีขนาดน้อยกว่า 160 กิกะไบต์ อาจไม่รู้จัก HDD ที่ถอดออกได้ ซึ่งมีขนาด 160 กิกะไบต์หรือมากกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
  - หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ทำงานเนื่องจากแหล่งพลังงานไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สายไฟแยกต่างหากเพื่อป้อนกระแสไฟให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ขั้วต่อของสายสัญญาณ USB อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ USB
- ตัวอ่านการ์ด USB: ตัวอ่านการ์ด USB แบบหนึ่งช่องและตัวอ่านการ์ด USB แบบหลายช่อง
  - ตัวอ่านการ์ด USB อาจไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต
  - หากคุณติดตั้งอุปกรณ์หน่วยความจำหลายอุปกรณ์ลงในตัวอ่านการ์ดแบบหลายช่อง คุณอาจประสบกับปัญหาได้

### รูปแบบไฟล์ที่ใช้งานร่วมกันได้

รูปแบบ	ชื่อไฟล์	ส่วนขยายไฟล์	อัตราบิต	รุ่น	พิกเซล	ความถี่แบบสุ่ม
ภาพนิ่ง	JPG	JPG .JPEG	—	—	640x480	—
เพลง	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	44.1kHz
ภาพยนตร์	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- CBI (ควบคุม/ความจุ/สัญญาณแทรก) ไม่ได้รับการสนับสนุน
- ไม่สนับสนุนกล้องดิจิทัลที่ใช้โปรโตคอล PTP หรือต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์ที่ใช้ระบบไฟล์ NTFS ไม่ได้รับการสนับสนุน (ระบบนี้จะสนับสนุนเฉพาะระบบไฟล์ FAT และจะไม่เล่นภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 กิกะไบต์ในโหมด USB)
- ไม่ทำงานกับอุปกรณ์ Janus ที่เปิดใช้งาน MTP (โปรโตคอลการโอนย้ายสื่อ)

# การตั้งค่าระบบ

เพื่อความสะดวก คุณสามารถตั้งค่าคุณลักษณะต่างๆ ของทีวีดีไอเอ็มซีนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งที่สุดในสภาพแวดล้อมของบ้านของคุณ

## การตั้งค่าภาษา




ภาษา OSD (บนจอภาพ) จะถูกตั้งเป็นภาษาอังกฤษตามค่าเริ่มต้น

- ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU (เมนู)**
- กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Setup (ตั้งค่า)** และกดปุ่ม **ENTER (ป้อน)** หรือปุ่ม ►
- เลือกภาษาและกดปุ่ม **ENTER (ป้อน)** หรือปุ่ม ►
- กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือก **OSD Language (ภาษา OSD)** และกดปุ่ม **ENTER (ป้อน)** หรือปุ่ม ►
- กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการและกดปุ่ม **ENTER (ป้อน)**
  - เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว OSD จะเป็นภาษาอังกฤษหากเลือกภาษาอังกฤษเป็นภาษา

- กดปุ่ม **RETURN (กลับ)** เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
- กดปุ่ม **EXIT (ออก)** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

- **ภาษา OSD:** การเลือกภาษา OSD
- **AUDIO (เสียง):** การเลือกภาษาสำหรับระบบสัญญาณเสียง (บันทึกบนแผ่นดิสก์)
- **SUBTITLE (คำบรรยาย):** การเลือกภาษาสำหรับคำบรรยายใต้ภาพ (บันทึกบนแผ่นดิสก์)
- **DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์):** การเลือกภาษาของเมนูแผ่นดิสก์ (บันทึกบนแผ่นดิสก์)
- ※ หากภาษาที่คุณเลือกไม่ถูกบันทึกลงบนแผ่นดิสก์ ภาษาของเมนูจะไม่เปลี่ยนแปลงเมนูคุณได้ตั้งค่าภาษานั้นให้เป็นภาษาที่คุณต้องการแล้วก็ตาม

- **OTHERS (อื่นๆ):** หากต้องการเลือกภาษาอื่น ให้เลือก OTHERS (อื่นๆ) และป้อนรหัสภาษาของประเทศของคุณ (ดูหน้า 54) คุณสามารถเลือกภาษาสำหรับ AUDIO (เสียง) SUBTITLE (คำบรรยาย) และ DISC MENU (เมนูแผ่นดิสก์)




## การตั้งค่าโหมด HDMI VIDEO OUT

เลือกประเภทของสัญญาณออกจากช่องเสียบ HDMI/OUT

- **YCbCr :** โดยทั่วไปแล้ว เลือกค่านี้เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI
- **RGB :** ให้สีที่สว่างกว่าและสีดำที่เข้มอึ้มกว่า เลือกค่านี้หากสื่อบาง

- ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU (เมนู)**
  - กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Setup (ตั้งค่า)** และกดปุ่ม **ENTER (ป้อน)**
  - กดปุ่มเคอร์เซอร์ ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **HDMI VIDEO OUT (สัญญาณภาพ HDMI ออก)** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**
  - กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการและกดปุ่ม **ENTER (ป้อน)**
    - เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า
- กดปุ่ม **RETURN (กลับ)** เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
  - กดปุ่ม **EXIT (ออก)** เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



# การตั้งค่าระบบ

## การตั้งค่าชนิดหน้าจอโทรทัศน์

คุณสามารถเลือกอัตราส่วนภาพของทีวี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของทีวีของคุณ (แบบไวด์สกรีนหรือแบบดั้งเดิม 4:3)

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Setup** (ตั้งค่า) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **TV DISPLAY** (การแสดงผลทีวี) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
4. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการและกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)

- เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม **RETURN** (กลับ) เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



## การปรับสัดส่วนภาพของโทรทัศน์ (ขนาดหน้าจอ)

สัดส่วนภาพหน้าจอแนวนอนและแนวตั้งของโทรทัศน์ทั่วไปคือ 4:3 ในขณะที่โทรทัศน์แบบจอกว้างและความคมชัดสูงจะเท่ากับ 16:9 สัดส่วนนี้เรียกว่าสัดส่วนภาพ เมื่อเล่นวิดีโอที่บันทึกในจอภาพที่แตกต่างกัน คุณควรปรับสัดส่วนภาพให้เหมาะสมกับโทรทัศน์หรือหน้าจอของคุณ

สำหรับโทรทัศน์แบบมาตรฐาน ให้เลือกตัวเลือก **4:3PS** หรือ **4:3LB** ตามความชอบส่วนบุคคล ให้เลือก **WIDE/HDTV** หากคุณมีโทรทัศน์แบบจอกว้าง

### 4:3PS (4:3 Pan&Scan)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเล่นภาพ 16:9 ในโหมด Pan & Scan บนโทรทัศน์แบบทั่วไป

- คุณสามารถดูเฉพาะส่วนกึ่งกลางของจอภาพ (โดยด้านข้างของรูปภาพ 16:9 ถูกตัดออก)



### 4:3LB (4:3 Letterbox)

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงภาพขนาด 16:9 ในโหมด Letter Box บนโทรทัศน์แบบทั่วไป

- แถบสีดำจะปรากฏที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอ



### WIDE/HDTV

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูภาพขนาด 16:9

ในโหมดเต็มจอบนโทรทัศน์แบบจอกว้างของคุณ

- คุณจะสามารพเพลิดเพลินกับสัดส่วนภาพแบบจอกว้าง



- หากทีวีของคุณอยู่ในสัดส่วน 4:3 คุณจะไม่สามารถดูในแบบจอกว้างได้
- เนื่องจากแผ่นดีวีดีถูกบันทึกภาพไว้ในหลายรูปแบบ ซึ่งจะทำให้ดูมีความแตกต่างกันตามแต่ละซอฟต์แวร์ ชนิดของโทรทัศน์ และการตั้งค่าสัดส่วนภาพของโทรทัศน์
- เมื่อใช้ HDMI จะมีการแปลงหน้าจอให้เป็นโหมดกว้างโดยอัตโนมัติ

## การตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง (ระดับเรตติ้ง)

ให้ใช้การตั้งค่านี้เพื่อจำกัดการเล่นวิดีโอที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือมีเนื้อหารุนแรงซึ่งคุณไม่ต้องการให้เด็ก ๆ ดู

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Setup** (ตั้งค่า) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Setup** (ตั้งค่า) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
4. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **PARENTAL** (ครอบครัว) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
  - หากคุณเลือกระดับ 6 คุณจะไม่สามารถดูวิดีโอที่มีระดับ 7 หรือสูงกว่าได้
  - ระดับที่สูงขึ้นก็จะยิ่งใกล้เคียงกับเนื้อหาของสื่อที่มีความรุนแรงหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่
5. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
  - รหัสผ่านที่ตั้งไว้คือ "7890" ตามค่าเริ่มต้น
  - เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้านี้

- กดปุ่ม **RETURN** (กลับ) เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้านี้
- กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า




- ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อแผ่นดีวีดีมีข้อมูลระดับเรตติ้ง

## การตั้งค่ารหัสผ่าน

คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับการตั้งค่าระบบควบคุมการใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง (ระดับเรตติ้ง)

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Setup** (ตั้งค่า) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **PASSWORD** (รหัสผ่าน) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
4. กดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
5. ป้อนรหัสผ่าน และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
  - ป้อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่
  - การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์



- รหัสผ่านที่ตั้งไว้คือ "7890" ตามค่าเริ่มต้น

## หากคุณลืมรหัสผ่านระดับเรตติ้ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ขณะที่เครื่องเล่นอยู่ในโหมดไม่มีดิสก์ ให้กดปุ่ม **STOP** (หยุด) (■) ของเครื่องเล่นดีวีดีค้างไว้นานกว่า 5 วินาที คำว่า **INITIAL** (เริ่มต้น) จะปรากฏบนหน้าจอและการตั้งค่าจะกลับคืนไปยังค่าเริ่มต้น
  - กดปุ่ม **POWER** (เปิด/ปิดเครื่อง)
- การใช้ฟังก์ชันคืนค่าจะลบข้อมูลการตั้งค่าที่เก็บไว้ทั้งหมดหากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟังก์ชันนี้




# การตั้งค่าระบบ

## การตั้งค่าวอลล์เปเปอร์




ในขณะที่ดู DVD หรือ JPEG CD คุณสามารถตั้งค่ารูปภาพที่คุณต้องการให้เป็นวอลล์เปเปอร์ของภาพพื้นหลังได้

1. ในระหว่างเปิดเล่น ให้กดปุ่ม **PAUSE** (พักเล่น) (II)  
ในขณะที่ภาพที่คุณชื่นชอบปรากฏ
2. กดปุ่ม **LOGO** (โลโก้)
  - คำว่า **COPY LOGO DATA** (คัดลอกข้อมูลโลโก้) จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
3. ระบบจะปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง
  - ภาพวอลล์เปเปอร์พื้นหลังที่เลือกจะปรากฏขึ้น
  - คุณสามารถเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์ได้ถึง 3 ภาพ



## วิธีเลือกการตั้งค่าวอลล์เปเปอร์หนึ่งในสามการตั้งค่าที่คุณทำ

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
  2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Setup** (ตั้งค่า) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
  3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **LOGO** (โลโก้) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
  4. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือก **USER** (ผู้ใช้) ที่ต้องการและกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
    - วิธีนี้คือการเลือกหนึ่งในสามหน้าจอวอลล์เปเปอร์
  5. กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า
- **ORIGINAL** (ดั้งเดิม): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดรูปโลโก้ของซิมซุงเป็นภาพวอลล์เปเปอร์ของคุณ
  - **USER** (ผู้ใช้): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดภาพที่ต้องการเป็นวอลล์เปเปอร์ของคุณ
- กดปุ่ม **RETURN** (กลับ) เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
  - กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า





## การลงทะเบียน DivX (R)

โปรดใช้รหัสทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเครื่องเล่นนี้กับวิดีโอ DivX (R) ตามรูปแบบที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

## การตั้งค่า DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

คุณลักษณะนี้จะปรับสมดุลช่วงระหว่างเสียงเบาสุดและดังสุด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเพลิดเพลินกับเสียง Dolby Digital เมื่อดูภาพยนตร์ในระดับเสียงที่ต่ำในตอนกลางคืน



1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
  2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Audio** (เสียง) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
  3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **DRC** และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
  4. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อปรับ **DRC**
    - เมื่อกดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲ เอฟเฟกต์จะดังขึ้น และเมื่อกดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เอฟเฟกต์จะเบาลง
- กดปุ่ม **RETURN** (กลับ) เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
  - กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



## การตั้งค่า AV SYNC

สัญญาณวิดีโออาจทำงานช้ากว่าสัญญาณเสียงเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ดิจิทัล หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ปรับเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงให้ตรงกับสัญญาณวิดีโอ

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
  2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Audio** (เสียง) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
  3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **AV-SYNC** และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
  4. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือกเวลาดีเลย์ **AV-SYNC** และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)
    - คุณสามารถตั้งค่าเวลาดีเลย์ของสัญญาณเสียงระหว่าง 0 และ 300 มิลลิวินาที แต่ควรตั้งให้อยู่ในสถานะที่สามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด
- กดปุ่ม **RETURN** (กลับ) เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
  - กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



# การตั้งค่าระบบ


## การตั้งค่าเสียง HDMI

คุณสามารถสลับเปิด/ปิดสัญญาณเสียงที่ส่งผ่านสาย HDMI

1. ในโหมดหยุด ให้กดปุ่ม **MENU** (เมนู)
2. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **Audio** (เสียง) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
3. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▼ เพื่อเลื่อนไปยัง **HDMI AUDIO** (เสียง HDMI) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน) หรือปุ่ม ► .
4. กดปุ่ม Cursor (เคอร์เซอร์) ▲, ▼ เพื่อเลือก **ON** (เปิด) หรือ **OFF** (ปิด) และกดปุ่ม **ENTER** (ป้อน)

- **ON (เปิด):** ทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณวิดีโอจะถูกส่งผ่านสายการเชื่อมต่อ HDMI และสัญญาณเสียงจะส่งออกผ่านลำโพงโทรทัศน์ของคุณเท่านั้น
- **OFF (ปิด):** สัญญาณวิดีโอจะถูกส่งผ่านสายการเชื่อมต่อ HDMI เท่านั้น สัญญาณเสียงจะถูกส่งออกผ่านลำโพงของโซมซันิมาเท่านั้น

- กดปุ่ม **RETURN** (กลับ) เพื่อย้อนกลับไปยังระดับก่อนหน้า
- กดปุ่ม **EXIT** (ออก) เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า



- การตั้งค่าเริ่มต้นของฟังก์ชันนี้คือ HDMI AUDIO OFF (ปิดเสียง HDMI)
- HDMI AUDIO (เสียง HDMI) จะผสมรวมสัญญาณเสียงและจ่ายออกเป็นสองช่องสัญญาณสำหรับลำโพงโทรทัศน์

## การตั้งค่าเสียง

### การปรับระดับเสียงลำโพงและสมดุลเสียงด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม SOUND EDIT

กดปุ่ม SOUND EDIT แล้วกดปุ่มเคอร์เซอร์◀,▶




#### การปรับความสมดุลลำโพงหน้า

- คุณสามารถเลือกระหว่าง 00, -06 และ OFF
- ระดับเสียงจะลดลงเมื่อคุณเลื่อนเข้าใกล้ -6

#### การปรับระดับลำโพงซันวูฟเฟอ์

- สามารถปรับระดับเสียงเป็นลำดับจาก +6dB ถึง -6dB
- เสียงจะดังขึ้นเมื่อคุณเลื่อนเข้าใกล้ +6dB และเบาลงเมื่อเลื่อนเข้าใกล้ -6dB




# วิทยุ

## การฟังวิทยุ


### รีโมทคอนโทรล

1. กดปุ่ม **TUNER** (เครื่องจูน) เพื่อเลือกย่านความถี่เอฟเอ็ม
2. หมุนไปยังสถานีที่ต้องการ
  - การหมุนหาคลื่นโดยอัตโนมัติ 1: กดปุ่ม **TUNER PRESET** (ตั้งควิทยวลวงหนา) เพื่อเลือก **PRESET** (ตั้งควิทยวลวงหนา) แล้วกดปุ่ม ▲, ▼ เพื่อเลือกตั้งควิทยวลวงหนา
  - การหมุนหาคลื่นโดยอัตโนมัติ 2: กดปุ่ม **TUNER MANUAL** (หาคลื่นด้วยตนเอง) เพื่อเลือก **MANUAL** (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุ่ม ▲, ▼ ค้างไว้เพื่อค้นหาความถี่โดยอัตโนมัติ
  - การหมุนหาคลื่นด้วยตนเอง: กดปุ่ม **TUNER MANUAL** (หาคลื่นด้วยตนเอง) กดปุ่ม ▲, ▼ สั้นๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความถี่ทีละขั้น



### ตัวเครื่องหลัก

1. กดปุ่ม **FUNCTION** (ฟังก์ชัน) เพื่อเลือกย่านความถี่เอฟเอ็ม
2. เลือกสถานีกระจายเสียง
  - การหมุนหาคลื่นโดยอัตโนมัติ 1: กดปุ่ม **STOP** (หยุด) (■) เพื่อเลือก **PRESET** (ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) แล้วกดปุ่ม ◀, ▶ เพื่อเลือกสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
  - การหมุนหาคลื่นโดยอัตโนมัติ 2: กดปุ่ม **STOP** (หยุด) (■) เพื่อเลือก **MANUAL** (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุ่ม ◀, ▶ ค้างไว้เพื่อค้นหาความถี่โดยอัตโนมัติ
  - การหมุนหาคลื่นด้วยตนเอง: กดปุ่ม **STOP** (หยุด) (■) เพื่อเลือก **MANUAL** (ด้วยตนเอง) แล้วกดปุ่ม ◀, ▶ เพื่อหมุนไปยังความถี่ที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า



กดปุ่ม **MO/ST** เพื่อฟังเสียงแบบโมโน/สเตอริโอ

- เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง เสียงจะสลับระหว่างสเตอริโอและโมโน
- ในบริเวณที่อับสัญญาณ ให้เลือก **MONO** (โมโน) เพื่อการกระจายเสียงที่ชัดเจน ปลอดภัยการแทรกแซง

## การตั้งค่าสถานีไว้วงหนา


ตัวอย่างเช่น: การตั้งค่า FM 89.10 ไว้ในหน่วยความจำ

1. กดปุ่ม **TUNER** (เครื่องจูน) เพื่อเลือกย่านความถี่เอฟเอ็ม
2. กดปุ่ม **TUNER MODE** (โหมดหาคลื่น) เพื่อเลือก **MANUAL** (กำหนดเอง)
3. กดปุ่ม ▲, ▼ เพื่อเลือก **89.10**
4. กดปุ่ม **TUNER MEMORY** (ความจำเครื่องจูน)
  - **01** จะกะพริบบนหน้าจอ
5. กดปุ่ม ▲, ▼ เพื่อเลือกหมายเลขสำหรับการตั้งค่าไว้วงหนา
  - คุณสามารถเลือกหมายเลขการตั้งค่าไว้วงหนาระหว่าง 1 ถึง 15
6. กดปุ่ม **TUNER MEMORY** (ความจำเครื่องจูน) อีกครั้ง
  - กดปุ่ม **TUNER MEMORY** (หน่วยความจำเครื่องจูน) ก่อนที่ **Number** (หมายเลข) จะหายไปจากหน้าจอ
  - **Number** (หมายเลข) จะหายไปจากหน้าจอและสถานีจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
7. หากต้องการตั้งค่าลวงหนาสถานีอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6

หากต้องการหาคลื่นสถานีที่ตั้งไว้วงหนา

- กดปุ่ม **TUNER MODE** (โหมดหาคลื่น) เพื่อเลือก **PRESET** (ค่าตั้งล่วงหน้า)
- กดปุ่ม ▲, ▼ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกช่องสัญญาณ

- ตัวเครื่องนี้ไม่รับการกระจายเสียงเอเอ็ม




# ฟังก์ชันสะดวกใช้

## ฟังก์ชันปิดเสียงชั่วคราว

ฟังก์ชันนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อตอบรับเสียงกริ่งหรือเสียงโทรศัพท์

กดปุ่ม **MUTE** (ปิดเสียงชั่วคราว)

- คำว่า **MUTE** (ปิดเสียงชั่วคราว) จะปรากฏบนหน้าจอ
- หากต้องการเปิดเสียงคืน ให้กดปุ่ม **MUTE** (ปิดเสียงชั่วคราว) อีกครั้ง



## ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเครื่อง

คุณสามารถตั้งเวลาที่โซนิคินมาจะปิดตัวเอง

กดปุ่ม **SLEEP** (พักเครื่อง)

- คำว่า **SLEEP** (พักเครื่อง) จะปรากฏขึ้น ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:


→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

หากต้องการยืนยันการตั้งค่าตั้งเวลาปิด ให้กดปุ่ม **SLEEP** (พักเครื่อง)

- เวลาคงเหลือก่อนระบบโซนิคินมาจะปิดเครื่องเอง จะปรากฏขึ้น
- การกดปุ่มนี้อีกครั้งจะเปลี่ยนเวลาพักเครื่องจากที่คุณได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

หากต้องการยกเลิกตั้งเวลาปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม **SLEEP** (พักเครื่อง)

จนกระทั่งคำว่า **OFF** (ปิด) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ




## การปรับความสว่างของหน้าจอ

คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอบนตัวเครื่องหลักเพื่อไม่ให้ขัดจังหวะในการรับชมภาพยนตร์ของคุณ

กดปุ่ม **DIMMER** (ภาพจาง)

- การกดปุ่มแต่ละครั้ง จะปรับความสว่างของหน้าจอด้านหน้า




## V-SOUND (เสียงเสมือนจริง)

สร้างเสียงสมจริงผ่านระบบเสียง 2 ช่องสัญญาณพร้อมระบบช่วยด้านเอฟเฟกต์เสมือนจริง เพื่อให้ผู้ใช้มีความรู้สึกเหมือนกำลังฟังเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ

กดปุ่ม **V-SOUND** (เสียงเสมือนจริง)

ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้ :

**V.SO ON** → **V.SO OFF**



## ฟังก์ชันสเตอโพนเสมือนจริง

ใช้สเตอโฟน (3.5Ø) (ไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องเล่น) เพื่อความบันเทิงในการรับฟังเป็นการส่วนตัว คุณสามารถเพลิดเพลินกับเอฟเฟกต์เสียงเบี่ยมคุณภาพที่คล้ายกับเสียงเซอร์ราวดจากช่องสัญญาณ 5.1 ช่องสัญญาณได้ด้วยการใช้สเตอโฟนสเตอริโอทั่วไป



1. เสียบปลั๊กสเตอโฟนเข้ากับช่องสัญญาณสเตอโฟน

- คุณสามารถซื้อสเตอโฟนได้จากร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่

2. กดปุ่ม **V-H/P**

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะสลับระหว่าง **V.HP:ON** (**V.HP:เปิด**) และ **V.HP:OFF** (**V.HP:ปิด**)

- V.HP:ON** (**V.HP:เปิด**): เลือกเพื่อเพลิดเพลินกับสัญญาณเสียงเซอร์ราวด 5.1 ช่องสัญญาณเพื่อให้ความรู้สึกประหนึ่งอยู่ในสนามกีฬาหรือห้องแสดงคอนเสิร์ต
- V.HP:OFF** (**V.HP:ปิด**): เลือกเพื่อรับฟังเสียงสเตอริโอแบบ 2 ช่องสัญญาณมาตรฐาน



- ห้ามฟังเสียงที่ดังมากเกินไปเมื่อใช้สเตอโฟน การฟังเสียงที่ดังติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการได้ยินเสียงเป็นการถาวร

# ฟังก์ชันสะดวกใช้


## S.VOL (เสียงนุ่ม)

คุณลักษณะนี้จะช่วยควบคุมและสร้างระดับเสียงเสมือนต้นเสมอปลายหากมีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงอย่างรวดเร็วในกรณีที่เปลี่ยนช่องหรือในระหว่างการเปลี่ยนฉาก

กดปุ่ม **S.VOL (เสียงนุ่ม)**

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้ :

**S.VOL ON → S.VOL OFF**



## ปรับอัตราส่วนเสียงเบส/สัญญาณเสียง


### เสียงเบส

ฟังก์ชันเสียงเบสจะช่วยย่ำถึงโทนเสียงต่ำเพื่อให้เอฟเฟกต์เสียงดังกึกก้อง

กดปุ่ม **P.BASS/AUDIO UPSCALE (ปรับอัตราส่วนเสียงเบส/สัญญาณเสียง)** เพื่อเลือกโหมด **P.BASS (เสียงเบส)**

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้ :

**PBAS ON → UPSC ON → OFF**




### การปรับอัตราส่วนสัญญาณเสียง

คุณลักษณะนี้ยังจะช่วยเพิ่มอรรถรสในด้านเสียงของคุณ (เช่น เพลง mp3)

คุณสามารถปรับอัตราส่วนเสียงในระดับ MP3 (24 kHz, 8 บิต) เป็นเสียงระดับซีดี (44.1 kHz, 16 บิต) กดปุ่ม **P.BASS/AUDIO UPSCALE (ปรับอัตราส่วนเสียงเบส/สัญญาณเสียง)** เพื่อเลือกโหมด **AUDIO UPSCALE (ปรับอัตราส่วนสัญญาณเสียง)**

- ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม การเลือกจะเปลี่ยนแปลงดังนี้ :

**PBAS ON → UPSC ON → OFF**





- ฟังก์ชันเสียงเบสจะนำมาใช้ได้เฉพาะในแหล่งสัญญาณ LPCM แบบสองช่องสัญญาณ เช่น mp3, Divx, cd และ wma  
กดปุ่ม P.BASS (เสียงเบส) และ "POWER BASS ON" (เปิดเพิ่มเสียงเบส) จะแสดงบนหน้าจอ

## การรีพรีซีตขั้นต้น

แปลงเสียงสัญญาณของซีดีเป็นรูปแบบไฟล์ MP3 ก่อนการส่งไปยังอุปกรณ์สื่อจัดเก็บ USB



- เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
- ใส่ซีดีเพลงลงในถาดซีดี
- กดปุ่ม **CD RIPPING (การรีพรีซีต)**
  - เมื่อต้องการเริ่มต้นรีพรีซีตซีดีปัจจุบัน กดปุ่ม **CD RIPPING (การรีพรีซีต)** บนรีโมทคอนโทรลขณะระบบกำลังเล่นแทร็คหรือหยุดเล่นชั่วคราว
  - เมื่อต้องการรีพรีซีตทั้งแทร็คในซีดี ให้กดปุ่ม **CD RIPPING (การรีพรีซีต)** ค้างไว้บนรีโมทคอนโทรล
  - ระบบจะแสดงข้อความ "CD RIPPING" (การรีพรีซีต) บนหน้าจอและเริ่มต้นการรีพรีซีต
- กดปุ่ม **STOP (■) (หยุด)** เพื่อหยุดการรีพรีซีต
  - เมื่อการรีพรีซีตเสร็จสิ้น โดเรททอรี่ชื่อ "RIPPING" จะถูกสร้างขึ้นในอุปกรณ์ USB และไฟล์ที่รีพรีซีตจะถูกบันทึกในรูปแบบ "SAM\_XXXX".mp3"



- ✎ ไม่ตัดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ USB หรือสายไฟในระหว่างการรีพรีซีต เพราะอาจทำให้ข้อมูลเสียหาย เมื่อต้องการหยุดการรีพรีซีต กดปุ่ม STOP (หยุด) และตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หลังจากระบบหยุดการเล่นซีดีแล้ว
- ✎ หากคุณตัดการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อ USB ในระหว่างการรีพรีซีต ระบบจะปิด และคุณไม่สามารถลบไฟล์ที่รีพรีซีตได้ในกรณีนี้ เชื่อมต่อกับพีซีโดยใช้สาย USB และสำรองข้อมูลและฟอร์แมตอุปกรณ์ USB
- ✎ หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับระบบขณะเล่นซีดี ระบบจะหยุดเล่น และจะเล่นต่อเมื่อมีการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ USB แล้ว (เวลาในการเริ่มต้นอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดของอุปกรณ์ USB)
- ✎ คุณสมบัติของการรีพรีซีตไม่มีผลใช้กับ DTS-CD
- ✎ หากระยะเวลาในการรีพรีซีตน้อยกว่า 5 วินาที อาจไม่มีการสร้างไฟล์การรีพรีซีต
- ✎ การรีพรีซีตเปิดใช้งานต่อเมื่ออุปกรณ์ USB หรือ HDD ถูกฟอร์แมตในระบบไฟล์ FAT (ไม่สนับสนุนระบบไฟล์ NTFS) สำหรับรายการอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูข้อมูลจำเพาะของโฮสต์ USB
- ✎ การรีพรีซีตดำเนินการในความเร็วปกติ 1 เท่า และเวลาในการรีพรีซีตอาจนานขึ้นสำหรับอุปกรณ์ USB บางชิ้น
- ✎ ขณะระบบกำลังรีพรีซีต สัญญาณเสียงจะไม่ดังออกมา
- ✎ อย่าใช้แรงกดหรือดันบนระบบขณะระบบกำลังรีพรีซีต



# วิธีแก้ปัญหา

โปรดดูตารางด้านล่างเมื่อเครื่องทำงานไม่ถูกต้อง หากคุณพบปัญหาที่ไม่อยู่ในรายการด้านล่างหรือหากคำแนะนำด้านล่างไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ปิดเครื่อง แล้วถอดสายไฟ และติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดหรือศูนย์บริการของ Samsung Electronics

อาการ	ตรวจสอบ/แก้ไข
ฉันทันไม่สามารถติดแผ่นดิสก์ออก	<ul style="list-style-type: none"><li>เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับแน่นดีหรือไม่?</li><li>ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง</li></ul>
เปิดเล่นไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>หมายเลขภูมิภาคของแผ่นดีวีดี แผ่นดีวีดีที่ซื้อมาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้</li><li>แผ่นซีดีรอมและดีวีดีรอมไม่สามารถเล่นได้ในระบบโฮมซินเนมามี</li><li>ระดับเรตติงต้องถูกต้อง</li></ul>
การเปิดเล่นไม่เริ่มต้นทันทีเมื่อกดปุ่ม Play/Pause (เล่น/พักเล่น)	<ul style="list-style-type: none"><li>คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ที่ผิดปกติหรือแผ่นดิสก์ที่มีรอยขีดข่วนบนแผ่นหรือไม่?</li><li>เช็ดแผ่นดิสก์ให้สะอาด</li></ul>
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none"><li>ไม่ได้ยินเสียงระหว่างการกรอเร็วหรือช้า และการเล่นแบบการเคลื่อนไหวที่ชะงัก</li><li>ต่อลำโพงถูกต้องหรือไม่? กำหนดการตั้งค่าลำโพงเองถูกต้องหรือไม่?</li><li>แผ่นดิสก์เสียหายมากหรือไม่?</li></ul>
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>รีโมทคอนโทรลทำงานอยู่ภายในช่วงระยะมุมและระยะห่างในการทำงานหรือไม่?</li><li>ถ่านหมดหรือไม่?</li><li>คุณได้เลือกฟังก์ชันต่างๆ ของโหมด (TV/DVD) บนรีโมทคอนโทรล (TV หรือ DVD) ถูกต้องหรือไม่?</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>แผ่นดิสก์หมุนแต่ภาพไม่ปรากฏ</li><li>คุณภาพของภาพต่ำและภาพสั่น</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>เปิดโทรทัศน์แล้วหรือไม่?</li><li>ต่อสายวิดีโอถูกต้องหรือไม่?</li><li>แผ่นดิสก์สกปรกหรือเสียหายหรือไม่?</li><li>แผ่นดิสก์ที่ผลิตไม่ดีอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้</li></ul>
ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>ภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพจะไม่ทำงานหากแผ่นดิสก์ไม่มีภาษาของเสียงและคำบรรยายใต้ภาพ</li></ul>
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึ้นแม้ได้เลือกฟังก์ชันเมนูแล้ว	<ul style="list-style-type: none"><li>คุณกำลังใช้แผ่นดิสก์ที่ไม่มีเมนูหรือไม่?</li></ul>
ไม่สามารถเปลี่ยนสัดส่วนภาพได้	<ul style="list-style-type: none"><li>คุณสามารถเล่นดีวีดีแบบ 16:9 ในโหมด 16:9 WIDE หรือโหมด 4:3 LETTER BOX หรือโหมด 4:3 PAN SCAN แต่ดีวีดีแบบ 4:3 สามารถดูได้ในสัดส่วน 4:3 เท่านั้น โปรดดูที่แผ่นดีวีดี แล้วเลือกฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสม</li></ul>

อาการ	ตรวจสอบ/แก้ไข
<ul style="list-style-type: none"><li>ตัวเครื่องหลักไม่ทำงาน (ตัวอย่างเช่น : เครื่องดับไปเฉยๆ หรือได้ยินเสียงแปลกๆ)</li><li>เครื่องเล่นดีวีดีทำงานไม่เป็นปกติ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ปิดเครื่องและกดปุ่ม <b>STOP (หยุด) (■)</b> บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เกิน 5 วินาที คำว่า STAND BY RED LED (ไฟสีแดงโหมดพักรอ) จะกะพริบบบนหน้าจอและการตั้งค่าจะกลับคืนไปยังค่าเริ่มต้น</li></ul> <p><b>การใช้ฟังก์ชันคืนค่าจะลบข้อมูลการตั้งค่าที่เก็บไว้ทั้งหมด หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟังก์ชันนี้</b></p>
ลิ้มรสผ่านสำหรับระดับเรตติง	<ul style="list-style-type: none"><li>ขณะที่ข้อความ "NO DISC" (ไม่มีดิสก์) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของตัวเครื่องหลัก ให้กดปุ่ม <b>STOP (หยุด) (■)</b> ของตัวเครื่องหลักค้างไว้เกิน 5 วินาที คำว่า "INITIAL" (เริ่มต้น) จะปรากฏบนหน้าจอและการตั้งค่าทั้งหมดจะกลับคืนไปยังค่าเริ่มต้น</li><li>กดปุ่ม POWER (เปิด/ปิดเครื่อง)</li></ul> <p><b>การใช้ฟังก์ชันคืนค่าจะลบข้อมูลการตั้งค่าที่เก็บไว้ทั้งหมด หากไม่จำเป็น อย่าใช้ฟังก์ชันนี้</b></p>
ไม่สามารถรับคลื่นกระจายเสียงวิทยุได้	<ul style="list-style-type: none"><li>ติดตั้งเสาอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่?</li><li>หากสัญญาณเข้าของเสาอากาศสัญญาณอ่อน ให้ติดตั้งเสาอากาศเอฟเอ็มภายนอกในบริเวณที่รับสัญญาณได้ดี</li></ul>

# รายการรหัสภาษา

ป้อนหมายเลขรหัสที่เหมาะสมสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น “Disc Audio” (ดิสก์ออดิโอ), “Disc Subtitle” (คำบรรยายใต้ภาพดิสก์) และ/หรือ “Disc Menu” (เมนูดิสก์) (โปรดดูที่หน้า 41)

รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา	รหัส	ภาษา
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Canada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

# ภาคผนวก




## ข้อควรระวังเมื่อใช้และจัดเก็บแผ่นดิสก์

รอยขีดข่วนขนาดเล็กบนแผ่นดิสก์อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพหรืออาจทำให้เกิดการสะดุดโปรดัระมัดระวังอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้แผ่นดิสก์เกิดรอยขีดข่วนในขณะที่จับแผ่นดิสก์

### การใช้แผ่นดิสก์

อย่าสัมผัสแผ่นดิสก์ด้านที่เล่น  
จับแผ่นดิสก์ที่ขอบแผ่นเพื่อไม่ให้เกิดรอยนิ้วมือบนผิวแผ่นดิสก์  
อย่าติดกระดาษหรือเทปบนดิสก์

### การจัดเก็บแผ่นดิสก์

อย่าเก็บแผ่นดิสก์ไว้ในที่ โดนแสงแดดโดยตรง	เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในบริเวณที่มี อากาศถ่ายเท	เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในกล่องเก็บป้ องกันที่สะอาด จัดเก็บในแนวตั้ง
		

- อย่าให้แผ่นดิสก์เบียดสิ่งสกปรก
- อย่าใส่แผ่นดิสก์ที่แตกหรือมีรอยขีดข่วน

### การใช้และการจัดเก็บแผ่นดิสก์

เมื่อคุณทำให้ดิสก์เบียดหรือมีรอยขีดข่วน ให้ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ เช็ดจาก  
ด้วยน้ำและเช็ดด้วยผ้านุ่ม

- ขณะกำลังทำความสะอาด ให้เช็ดแผ่นดิสก์จากด้านในไปด้านนอกเบาๆ

- อาจเกิดการควบแน่นได้หากอากาศอุ่นมาปะทะกับความเย็นภายในเครื่องเล่น  
เมื่อการควบแน่นก่อตัวขึ้นภายในเครื่องเล่น เครื่องเล่นอาจทำงานไม่ถูกต้อง หากเกิดปัญหานี้ ให้นำ  
แผ่นดิสก์ออกแล้วเปิดเครื่องเล่นทิ้งไว้ 1 หรือ 2 ชั่วโมง



# ภาคผนวก

## ข้อกำหนดเฉพาะ

ทั่วไป	การสิ้นเปลืองพลังงาน	95 วัตต์		
	น้ำหนัก	4.2 กก		
	ขนาด	449.6 (ก) x 251.5 (ส) x 99.1 (ย) mm		
	อุณหภูมิระหว่างทำงาน	+5°C~+35°C		
	ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างทำงาน	10 % ถึง 75 %		
แผ่นดิสก์	ดีวีดี (Digital Versatile Disc)	ความเร็วในการอ่าน : 3.49 ~ 4.06 เมตร/วินาที เวลาการเล่นโดยประมาณ (แผ่นดิสก์ด้านเดียว, แผ่นดิสก์เลเยอร์เดียว) : 135 นาที		
	ซีดี : 12 ซม. (คอมแพคดิสก์)	ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที เวลาการเล่นสูงสุด : 74 นาที		
	ซีดี : 8 ซม. (คอมแพคดิสก์)	ความเร็วในการอ่าน : 4.8 ~ 5.6 เมตร/วินาที เวลาการเล่นสูงสุด : 20 นาที		
สัญญาณวีดีโอออก	คอมโพสิตวีดีโอ	1.0 Vp-p (75 Ω load)		
	คอมโพสิตวีดีโอ	Y : 1.0 Vp-p (75 load) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω load) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω load)		
		HDMI (เลือกได้)	ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ: 85~115 Ω	
		เครื่องขยายเสียง	สัญญาณออกลำโพงหน้า	133W X 2(3Ω)
สัญญาณออกลำโพงซับวูฟเฟอร์	135W(3Ω)			
ช่วงระยะความถี่	20Hz~20KHz			
สัดส่วน S/N	70dB			
การแยกช่องสัญญาณ	60dB			
ความไวสัญญาณเข้า	(AUX)400mV			
ลำโพง	ระบบลำโพง	ระบบลำโพง 2.1ch		
		หน้า	ซับวูฟเฟอร์	
		ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ	3 Ω	3 Ω
		ช่วงระยะความถี่	140 Hz~20 KHz	40Hz~160Hz
		ค่าระดับความดันเสียงสัญญาณออก	88dB	90dB
		กำลังไฟฟ้า	133W	135W
		กำลังไฟฟ้าสูงสุด	266W	270W
	ขนาด ( ก x ส x ย )	หน้า : 185x605x185 มม. ซับวูฟเฟอร์ : 256x256x298 มม.		
	น้ำหนัก	หน้า : 1.6 กก ซับวูฟเฟอร์ : 4.2 กก		

- SAMSUNG ELECTRONICS Co., LTD ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเฉพาะโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- น้ำหนักและขนาดเป็นค่าโดยประมาณ

## ติดต่อซัมซุงทั่วโลก

หากคุณมีคำถามหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุง

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848 SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
Asia Pacific	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

